
# AM-MODBUS(-W)

Kommunikationsmodul für ZIEHL-ABEGG ECblue Ventilatoren und Frequenzumrichter der Basic Baureihe

### **Betriebsanleitung**



Aufbewahren zum Nachschlagen!

# Inhaltsübersicht

1	Allge	Allgemeine Hinweise				
	1.1	Bedeutung der Betriebsanleitung				
	1.2	Haftungsausschluss				
	1.3	FCC / IC Statements (for AM-MODBUS-W modules only)				
2	Siche	nerheitshinweise				
3	Allae	meine Beschreibung				
	3.1	Einsatzbereich				
	3.2	Funktion				
	3.3	Transport				
	3.4	Lagerung				
	3.5	Entsorgung / Recycling				
_						
4	Mont	age des Moduls				
5	Elekt	rische Installation				
	5.1	Sicherheitsvorkehrungen				
	5.2	Anschluss Terminal Typ A-G-247NW für Service				
	5.3	RS-485 Schnittstelle für MODBUS				
		5.3.1 Automatische Adressierung				
	5.4	AM-MODBUS-W Drahtlose Kommunikation				
6	Bedi	enung über Terminal				
	6.1	Menüführung				
	6.2	Menüstruktur 1				
7	_	rammierung ECblue Basic über Handterminal A-G-247NW				
	7.1	Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme				
	7.2	Menügruppe Einstellung				
	7.3	Menügruppe Start				
	7.4	Menügruppe Info				
	7.5	Menügruppe Controller Setup				
		7.5.1 Steuermodus				
		7.5.2 Limit				
		7.5.4 PIN Schutz Ebene				
		7.5.5 Drahtlose Kommunikation AM-MODBUS- W				
		7.5.6 Tachoausgang f <sub>out</sub>				
	7.6	Menügruppe IO Setup				
		7.6.1 Digitale Eingänge "D1"("E1" *)				
		7.6.2 Relaisausgang "K1"				
		7.6.3 Eingang "E1"				
		7.6.4 MODBUS Kommunikationswatchdog				
	7 7	7.6.5 Vernetzung über MODBUS				
	7.7	Menügruppe "Motor Setup"       2         7.7.1 Einstellung der Hoch- und Rücklaufzeit       2				
		7.7.2 Ausblendung von Drehzahlen				
8	Dros					
O	<b>Prog</b> 8.1	rammierung Fcontrol Basic über Handterminal A-G-247NW				
	8.2	Menügruppe Einstellung				
	8.3	Menügruppe Start				
	8.4	Menügruppe Info				
	8.5	Menügruppe Controller Setup				
	0.0	- Michagrappe Controller Cetap				

		8.5.1 8.5.2 8.5.3	Steuermodus	28 28 29
		8.5.4	PIN Schutz Ebene	29
		8.5.5	Drahtlose Kommunikation AM-MODBUS- W	29
	8.6	Menüg	ruppe IO Setup	30
		8.6.1	Digitale Eingänge "D1"("E1" *)	30
		8.6.2	Relaisausgang "K1"	31
		8.6.3	Eingang "E1"	32
		8.6.4	MODBUS Kommunikationswatchdog	33
		8.6.5	Vernetzung über MODBUS	33
	8.7	•	ruppe "Motor Setup"	34
		8.7.1	Einstellung Motor Bemessungsstrom	34
		8.7.2	Einstellung Motor Bemessungsspannung	34
		8.7.3	Einstellung der U/f Kennlinie	34
		8.7.4	Einstellung der Hoch- und Rücklaufzeit	36
		8.7.5	Einstellung Drehrichtung	36 37
		8.7.6 8.7.7	Einstellung der Strombegrenzung	37
		8.7.8	Einstellung Bremsverhalten	38
		8.7.9	Ausblendung von Drehzahlen	38
		0.7.0	Additionally von Bronzamon	00
9	Prog	rammie	rung Icontrol Basic über Handterminal A-G-247NW	40
	9.1	Vorgeh	nensweise bei der Inbetriebnahme	40
	9.2	Menüg	ruppe Einstellung	40
	9.3	Menüg	ruppe Start	41
	9.4	Menüg	ruppe Info	42
	9.5	_	ruppe Controller Setup	43
		9.5.1	Steuermodus	43
		9.5.2	Limit	43
		9.5.3	LED Modus	44
		9.5.4	PIN Schutz Ebene	44
		9.5.5	Drahtlose Kommunikation AM-MODBUS- W	44
	9.6	_	ruppe IO Setup	45
		9.6.1	Digitale Eingänge "D1"("E1" *)	45
		9.6.2	Relaisausgang "K1"	46
		9.6.3	Eingang "E1"	47
		9.6.4	MODBUS Kommunikationswatchdog	48
	0.7	9.6.5	Vernetzung über MODBUS	48
	9.7	•	ruppe "Motor Setup"	49
		9.7.1	Einstellung Motor Bemessungsstrom	49
		9.7.2 9.7.3	Einstellung Motor Bemessungsspannung	49 49
		9.7.3	Einstellung der U/f Kennlinie	50
		9.7.5	Einstellung der Taktfrequenz	51
		9.7.6	Einstellung Drehrichtung	51
		9.7.7	Einstellung der Strombegrenzung	52
		9.7.8	Einstellung Bremsverhalten	52
		9.7.9	Einstellung Fangmodus	53
		9.7.10	Einstellung Übermodulation	53
		9.7.11	Motorheizung	54
		9.7.12	Ausblendung von Drehzahlen	54
	D:-		the metal and the control of the con	
0	_		it Handterminal A-G-247NW	55 55
	10.1	_	osemenü für ECblue Basic	55 50
	10.2	וםagno	semenü für Fcontrol / Icntrol Basic	56
11	Ereia	nisse /	Störmeldungen	56
-	_		e und Ahfrage von Freignissen	56

# Betriebsanleitung AM-MODBUS(-W)

	11.2	Fcontrol / Icontrol Basic Meldungen & Fehlersuche	57
	11.3	ECblue Basic Meldungen & Fehlersuche	60
12	Anha	ing	63
	12.1	Anschlussplan	63
	12.2	Stichwortverzeichnis	64
	12.3	Herstellerhinweis	65
	12 /	Sarvicohinwais	65

# 1 Allgemeine Hinweise

### 1.1 Bedeutung der Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist nur in Verbindung mit der Montage-/ Betriebsanleitung des Gerätes gültig, in das dieses Modul eingebaut wird. Dort beschriebene Hinweise zu Sicherheit, Installation und Anschluss sind unbedingt zu beachten!

Lesen Sie vor Installation und Inbetriebnahme sorgfältig diese Betriebsanleitung, um einen korrekten Gebrauch sicherzustellen!

#### 1.2 Haftungsausschluss

Eine Übereinstimmung des Inhalts dieser Betriebsanleitung mit der beschriebenen Hardware und Software des Gerätes wurde überprüft. Dennoch können Abweichungen vorliegen; für eine vollständige Übereinstimmung wird keine Gewähr übernommen. Änderungen der Konstruktion und technischen Daten behalten wir uns im Interesse der Weiterentwicklung vor. Aus den Angaben, Abbildungen bzw. Zeichnungen und Beschreibungen können deshalb keine Ansprüche hergeleitet werden. Der Irrtum ist vorbehalten.

Die ZIEHL-ABEGG SE haftet nicht für Schäden aufgrund von Fehlgebrauch, sachwidriger Verwendung, unsachgemäßer Verwendung oder als Folge von nicht autorisierten Reparaturen bzw. Veränderungen.

### 1.3 FCC / IC Statements (for AM-MODBUS-W modules only)

#### FCC Compliance (US)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) this device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

#### **FCC Warning**

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

#### IC Compliance (Canada)

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

### 2 Sicherheitshinweise



#### Information

Montage, elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von einer Elektrofachkraft, entsprechend den elektrotechnischen Regeln (u. a. EN 50110 od. EN 60204) vorgenommen werden!



#### Gefahr durch elektrischen Strom

- Es ist grundsätzlich verboten, Arbeiten an Geräteteilen durchzuführen, die unter Spannung stehen. Die Schutzart des geöffneten Gerätes ist IP00! Lebensgefährliche Spannungen können direkt berührt werden.
- Die 5 elektrischen Sicherheitsregeln müssen beachtet werden!
- Die Spannungsfreiheit ist mit einem zweipoligen Spannungsprüfer festzustellen.
- Nach Abschalten der Netzspannung können gefährliche Ladungen zwischen Schutzleiter "PE" und Netzanschluss auftreten.



#### Wartezeit mindestens 3 Minuten!

Das Öffnen des Gerätes, in welches das Modul eingebaut werden soll (Ventilator, Umrichter), ist nur bei abgeschalteter Netzzuleitung und nach mindestens drei Minuten Wartezeit zulässig. Durch den Einsatz von Kondensatoren besteht auch nach dem Ausschalten Lebensgefahr durch direkte Berührung von spannungsführenden Teilen oder Teilen die aufgrund von Fehlzuständen spannungsführend geworden sind.

## 3 Allgemeine Beschreibung

#### 3.1 Einsatzbereich

Das Zusatzmodul ist nur zusammen mit kompatiblen ZIEHL-ABEGG Geräten einsetzbar.

Hinweis: Das AM-MODBUS-W Modul ist ausschließlich für die Integration und Nutzung in Host-Geräten (Ventilatoren und Umrichtern) von ZIEHL-ABEGG.

#### 3.2 Funktion

Über die RS-485 Schnittstelle für MODBUS RTU ist der Zugriff auf die MODBUS Register möglich. Mit dem Handterminal Typ A-G-247NW ist eine Menügeführte Programmierung möglich, die Verbindung kann über die RS-485 Schnittstelle (leitungsgebunden) oder drahtlos über Funk (AM-MODBUS- W) erfolgen.

Тур	ArtNr.	Funktion
AM-MODBUS	349045	Kommunikationsmodul mit RS-485 Schnittstelle.
AM-MODBUS-W	349050	Kommunikationsmodul mit RS-485 Schnittstelle.
		Zusätzlich Kommunikation über Funk (drahtlos) zum Handterminal A-G-247NW möglich.

### Geräte mit integriertem Zusatzmodul AM-MODBUS(-W) bieten folgende Funktionen:

- Über das Modul kann mit dem ECblue Ventilator bzw. dem Frequenzumrichter kommuniziert werden. Zur Programmierung gewünschter Funktionen bei der Inbetriebnahme oder zur Diagnose, kann das Modul für den erforderlichen Zeitraum eingesetzt werden oder im Gerät verbleiben.
- Geräte können in vorhandene MODBUS-RTU Netze eingebunden werden. Es kann ein MODBUS Netzwerk mit mehreren Teilnehmern aufgebaut werden, die Kommunikation erfolgt über MODBUS-RTU.
- Die in einem Netzwerk angeschlossenen Teilnehmer k\u00f6nnen automatisch adressiert werden! Eine manuelle Adressierung ist nicht erforderlich!
- Parametersätze können über das Modul im Terminal Typ A-G-247NW abgespeichert und auf andere Geräte übertragen werden ( Betriebsanleitung Terminal Typ A-G-247NW).
- Über die USB Schnittstelle des Terminals Typ A-G-247NW ist die Speicherung und der Austausch von Parametersätze über einen PC möglich ( Betriebsanleitung Terminal Typ A-G-247NW).
- Für ECblue Ventilatoren Tachoausgang mit Frequenzsignal, die Auswertung des Signals zeigt die aktuelle Drehzahl des Ventilators an.

#### 3.3 Transport

- Das Gerät ist ab Werk entsprechend der vereinbarten Transportart verpackt.
- Das Gerät sollte nur in Originalverpackung transportiert werden.
- Schläge und Stöße während des Transports sind zu vermeiden.
- Bei Transport von Hand beachten Sie die zumutbaren menschlichen Hebe- und Tragekräfte.



### 3.4 Lagerung

- Das Gerät muss trocken und wettergeschützt in Originalverpackung gelagert werden.
- Vermeiden Sie extreme Hitze- oder Kälteeinwirkung.
- Vermeiden Sie zu lange Lagerzeiten (wir empfehlen max. ein Jahr).

### 3.5 Entsorgung / Recycling



Die Entsorgung muss sachgerecht und umweltschonend, nach den gesetzlichen Bestimmungen erfolgen.

### 4 Montage des Moduls



#### Gefahr duch elektrischen Strom


- Vor der Montage unbedingt Kapitel Sicherheitshinweise beachten!
- Das Endgerät (Ventilator, Umrichter), in welches das Modul eingebaut werden soll, muss vor dem Öffnen zwingend mindestens 3 Minuten von der Netzspannung getrennt sein!



#### Achtung, elektrostatisch gefährdete Bauelemente!

- Eine Beschädigung elektronischer Bauteile durch elektrostatische Aufladung muss unbedingt verhindert werden!
- Dazu unmittelbar vor dem Entnehmen des Moduls aus der Verpackung, den Schutzleiteranschluss im Endgerät berühren um einen Potenzialausgleich herzustellen. Dies gilt unabhängig davon, ob das Gerät bereits am Netz angeschlossen ist.
- Wenn das Modul nicht unmittelbar nach dem Auspacken eingebaut wird, kurz vor dem Einbauen einen erneuten Potenzialausgleich durchführen.
- Nach dem Auspacken das Modul auf eventuelle Transportschäden überprüfen und im dafür vorgesehenen Steckplatz einsetzen. Die Steckverbindung dabei nicht berühren!
  - Modul mit beiden beiliegenden Schrauben im Gehäuse montieren (zulässiges Anziehdrehmoment M<sub>A</sub> = 1,3 Nm).

### Beispiel für Montage des Zusatzmoduls





Beispiel: Anbringen des FCC/IC Aufklebers "AM-MODBUS-W" auf dem Gehäuse eines Ventilators.

### 5 Elektrische Installation

### 5.1 Sicherheitsvorkehrungen




#### Gefahr durch elektrischen Strom

- Arbeiten an elektrischen Teilen dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder elektrisch unterwiesenen Personen unter Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den Regeln der Technik durchgeführt werden.
- Niemals unter Spannung am Gerät arbeiten.

### 5.2 Anschluss Terminal Typ A-G-247NW für Service

Bei Bedarf kann ein externes Terminal angeschlossen werden. Dies kann z. B. erforderlich sein, um bei der Inbetriebnahme die werkseitigen Voreinstellungen anzupassen.


Der Anschluss erfolgt über eine 4-adrige Leitung an den Klemmen: A (D+), B (D-) und GND. Z. B. Telefonleitung Typ: J-Y (St) Y 2x2x0,6 (oder ähnlich), maximale Leitungslänge ca. 250 m.



Die Spannungsversorgung des Terminals erfolgt über die dort eingebauten Akkus oder das Steckernetzgerät.

#### 5.3 RS-485 Schnittstelle für MODBUS

Das Gerät verfügt über eine RS-485 Schnittstelle für Vernetzung über MODBUS. Anschluss an: "A (D+)", "B (D-)" und "GND".



Die Anschlüsse für MODBUS "A (D+)", "B (D-)" sind zweifach auf dem Modul vorhanden und intern miteinander verbunden.




#### Information

- Es ist unbedingt auf richtigen Anschluss zu achten, d.h. "A (D+)" muss auch an den folgenden Geräten an "A (D+)" angeschlossen sein. Gleiches gilt für "B (D-)".
- Zusätzlich muss eine "GND"-Verbindung hergestellt werden, da ungleiches Potential (über 10 V!) zur Zerstörung der RS-485 Schnittstelle führt (z. B. Blitzschlag).

- Außer der Datenverbindung "A (D+)", "B (D-)" und "GND" (bei automatischer Adressierung zusätzlich "ID1" "ID2" nachfolgendes Kapitel), dürfen keine weiteren Adern der Datenleitung benutzt werden.
- Der Leitungsschirm ist nicht anzuschließen.
- Auf ausreichenden Abstand zu Netz- und Motorleitungen ist zu achten (min. 20 cm).
- Es können maximal 64 Teilnehmer direkt miteinander verbunden werden, weitere 63 Teilnehmer über einen Repeater (nur bei manueller Adressierung d.h. keine Verbindung der Anschlüsse "ID1", "ID2").

### Beispiel für MODBUS Verbindung



Die Datenleitung muss von einem Gerät zum nächsten geführt werden. Eine andere Verdrahtungsart ist nicht zulässig!

Es dürfen immer nur zwei Drähte einer Leitung (twisted pair) für die Datenverbindung verwendet werden.

### Empfehlung für Leitungstypen

- 1. CAT5 / CAT7 Leitungen
- 2. J-Y (St) Y 2x2x0,6 (Telefonleitung)
- 3. AWG22 (2x2 verdrillt)

Die maximale Gesamtleitungslänge beträgt 1000 m (bei CAT5/7 500 m).

#### Bei Verwendung einer Telefonleitung mit vier Adern empfehlen wir folgende Belegung:

- A (D+) = rot
- B (D-) = schwarz
- ID1 ID2 = gelb (für automatische Adressierung)
- GND = weiß

#### **Default Schnittstellenparameter**

- Baudrate = 19200
- Bits = 8
- Parity = Even
- Stop bits = 1
- Handshake = none




#### Information

- Die Adressierung erfolgt über ein externes Terminal oder einen PC mit entsprechender Software (automatische Adressierung 🍞 nachfolgendes Kapitel).
- Die MODBUS Register Beschreibung und das Informationsblatt "Netzwerkaufbau MODBUS" kann über unsere Supportabteilung V-STE für Regelsysteme - Lufttechnik angefordert werden.

#### 5.3.1 Automatische Adressierung

Eine automatische Adressierung kann gestartet werden, wenn die Anschlüsse "ID1" und "ID2" für "Addressing" zusätzlich neben der Busverbindung miteinander verbunden werden. D. h. es ist nicht mehr erforderlich jeden einzelnen Teilnehmer manuell im Netzwerk zu adressieren.



10.03.2014 v\_am\_modbus\_autoadr\_A-G.vs

Anschluss am Terminal an den Klemmen: A (D+), B (D-) und GND. Verbindung der Teilnehmer über die Klemmen: A (D+), B (D-), GND und ID1 / ID2



#### Information

- Außer der Datenverbindung "A (D+)", "B (D-)" der "ID1 ID2" und der "GND" Verbindung dürfen keine weiteren Adern der Datenleitung benutzt werden.
- Die Anschlüsse für die automatische Adressierung "ID1" und "ID2" sind elektrisch nicht direkt miteinander verbunden. Diese dürfen nicht gebrückt werden, die Anschlussreihenfolge ist beliebig.
- Bei Benutzung der automatischen Adressierung können keine Repeater eingesetzt werden, da diese das Signal zur Adressierung nicht durchleiten.
- Maximale Teilnehmerzahl bei automatischer Adressierung:
  - Mit Handterminal Typ A-G-247 und Bediengerät NETcon Typ A-G-102ANE max. 63 Teilnehmer.
  - Mit Regelmodul UNIcon MODBUS Master max. 32 Teilnehmer.

Am ersten Teilnehmer, der direkt mit einem Terminal, MODBUS Master oder PC verbunden ist, muss "GND" und "ID1" oder "ID2" gebrückt werden. Dadurch wird dieser erkannt und mit Adresse 1 belegt. Bei den nachfolgenden Teilnehmern wird jeweils der Anschluss "ID1" oder "ID2" eines Teilnehmers mit dem Anschluss "ID1" oder "ID2" des nächsten Teilnehmers verbunden.

Über diese Verbindung erfolgt, initiiert vom vorherigen Teilnehmer, die automatische Adressierung der weiteren Teilnehmer.

#### 5.4 AM-MODBUS-W Drahtlose Kommunikation

Das Handterminal Typ A-G-247NW kann mit dem Kommunikationsmodul Typ **AM-MODBUS-W** drahtlos kommunizieren ( Betriebsanleitung A-G-247NW: AM-MODBUS App's / Configuration Online / Wireless).

Die drahtlose Kommunikation ist primär dafür konzipiert bei einem verdrahten System eine zweite Schnittstelle zur Kommunikation mit dem Gerät zu haben (z. B. für Konfiguration und Diagnose). Die drahtlose Kommunikation verwendet auch das MODBUS Protokoll. Daher ist auch eine Vergabe der Adresse notwendig. **Drahtlose** und **drahtgebundene Kommunikation verwenden die gleiche Adresse**. Die Vergabe der Adresse kann daher per RS-485 drahtgebunden durchgeführt werden.

#### Bei rein drahtloser Kommunikation empfiehlt es sich die Adresse manuell zu vergeben.

- Das neu zu adressierende Gerät einschalten und mit Verbindung mit Adresse 247 herstellen.
- ⊳ Im "IO Setup" die Adresse ändern und dann dieses Gerät wieder ausschalten.
- Danach mit dem nächsten Gerät in gleicher Weise verfahren.

#### Funkschlüssel (0 - 9999)

Abweichend von der RS-485 Kommunikation gibt es bei drahtloser Kommunikation noch einen Funkschlüssel (0 - 9999). Dieser Funkschlüssel dient zur Verschlüsselung der Nachrichten und sorgt dafür, dass man mehrere Netzwerke in sich überschneidenden Funkbereichen betreiben kann.

Jedes drahtlose MODBUS Netzwerk sollte daher seinen eigenen Funkschlüssel haben, wenn sich in der Nachbarschaft ein anderes drahtloses MODBUS Netzwerk befindet.

Die Werkseinstellung ist 9999.

Ein Funkschlüssel mit dem Wert 0 schaltet die Verschlüsselung aus.

Um den neuen Funkschlüssel zu speichern muss das Gerät ausgeschaltet werden.

Die Vergabe des Funkschlüssels muss in gleicher Weise wie die Vergabe der MODBUS Adresse erfolgen.


Funkschlüssel (Netzwerkcode) PMenügruppe "Controller Setup".

#### Technische Daten zur drahtlosen Kommunikation:


Funkstandard:	IEEE 802.15.4
Frequenz:	2,4 GHz (nicht lizenziertes Funkband, wie WLAN, Bluethooth)
	16 Funkkanäle, Default Funkkanal 0
Kommunikationsbereich:	Kurzstreckenfunk, Innerhalb Räumen max. 8 m typisch 3 - 5m, Freifeld bis 25 m, allgemein stark abhängig von Störungseinflüssen
Kommunikationsart:	Bidirektional, halbduplex
Applikation Protokoll:	MODBUS-RTU (Max. Protokolllänge 125 Bytes bzw. 50 Register)
Verschlüsselung:	Proprietär über 4-stellige Zahl
Netzwerkstruktur:	Punkt - zu - Punkt oder Punkt - zu - Multipunkt - Kommunikation

### 6 Bedienung über Terminal

### 6.1 Menüführung




\* Istwert je nach Geräteart: "Drehzahl" / rpm,, "Frequenz" / Hz, "Modulation" / %



Darstellung für Menüsprache Englisch = "GB"

#### 6.2 Menüstruktur



Menüs abhängig von Geräteart

Auswahl der Menügruppe (z. B. Einstellung) mit den Pfeiltasten nach rechts durch ▼-Taste nach links durch ▲-Taste. Die Menügruppen (z. B. Vorgabe Intern1) erreicht man mit der P-Taste. Mit den Pfeiltasten bewegt man sich innerhalb der Menügruppe auf und ab.

Die Menügruppen bestehen aus einem Bereich für den Benutzer (Usermenü) und einem Bereich für die Installation (Service). Der Servicebereich kann durch eine PIN vor unberechtigten Eingriffen geschützt werden.

Um Einstellungen vorzunehmen wird nach Anwahl des Menüpunkts die **P**-Taste betätigt. Beginnt der bisher eingestellte Werkt zu blinken, so wird dieser mit den ▼ + ▲ Tasten eingestellt und anschließend mit der **P**-Taste gespeichert. Um das Menü ohne Änderung zu verlassen kann man die "Esc" Taste wählen, d.h. der ursprünglich eingestellte Wert bleibt erhalten.

# 7 Programmierung ECblue Basic über Handterminal A-G-247NW

### 7.1 Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme

Reihenfolge	Einstellung
	Prüfen, ob Kontakt für Freigabe an "Digital In 1" geschlossen.
1	Wenn die Fernsteuerung des Gerätes nicht benötigt wird, sind die beiden Klemmen "D1 / 24V" zu brücken oder alternativ die Funktion "Freigabe" deaktivieren © IO Setup.
2	Anschluss prüfen und Gehäuse sorgfältig verschließen.
3	Netzspannung einschalten.

### 7.2 Menügruppe Einstellung




#### Information

**Werkseinstellung**: Ansteuerung über externes Signal (0 - 10 V / PWM) an Eingang "E1" (Steuermodus = 0 © Controller Setup). D.h. die nachfolgenden Einstellungen "Vorgabe Intern1", "Vorgabe Intern2", "Vorgabe Intern3" sind nicht aktiv!

Einstellung	Einstellung
	Vorgabe Intern1
← → →	Einstellung nur im Steuermodus 4 aktiv ( Controller Setup).
88500 rem	Über die Eingänge "D1" / "E1" ist eine Umschaltung auf "Vorgabe Intern2" oder "Vorgabe Intern3" möglich (☞ IO Setup).
Vorgabe Intern1	Einstellbereich manuelle Drehzahlvorgabe: 0100 % (Bemessungsdrehzahl)
	Werkseinstellung*: 100 % (Bemessungsdrehzahl)
(A=0A &A↑A STOP	Vorgabe Intern2
PASAA rem	Einstellung nur im Steuermodus 5 aktiv oder im Steuermodus 4, wenn über Eingänge "D1" / "E1" aktiviert ( Controller Setup / IO Setup).
Vorgabe Intern2	Einstellbereich manuelle Drehzahlvorgabe: 0100 % (Bemessungsdrehzahl)
	Werkseinstellung*: 100 % (Bemessungsdrehzahl)
(A=0A &A↑A STOP	Vorgabe Intern3
88588 rem	Einstellung nur im Steuermodus 6 aktiv oder im Steuermodus 4, wenn über Eingänge "D1" / "E1" aktiviert ( Controller Setup / IO Setup).
Vorgabe Intern3	Einstellbereich manuelle Drehzahlvorgabe: 0100 % (Bemessungsdrehzahl)
	Werkseinstellung*: 100 % (Bemessungsdrehzahl)
	Min. Drehzahl
	Die Grunddrehzahl ist in jedem Steuermodus aktiv.
Min. Drehzahl	Einstellbereich: 0100 % (Bemessungsdrehzahl)
MIN. DICHEUNI	Werkseinstellung*: 0 %
← A → A ♦ A ↑ A STOP	Max. Drehzahl
	Die Drehzahlbegrenzung ist in jedem Steuermodus aktiv.
Max. Drehzahl	Einstellbereich: 100 % (Bemessungsdrehzahl) "Min. Drehzahl"
	Werkseinstellung*: 100 % (Bemessungsdrehzahl)

<sup>\*</sup> Angaben unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.

### Diagramm Vorgabesignal und Drehzahl



nM: Motordrehzahl


Analog In 1: Drehzahlvorgabesignal

n-min: Min. Drehzahl n-max: Max. Drehzahl 100 % Bemessungsdrehzahl

### 7.3 Menügruppe Start

Start	Start
PIN Eingabe	PIN Eingabe  Das Servicemenü für die Installation kann vor unbeabsichtigten Änderungen durch einen PIN-Code geschützt werden. Mit weiteren PIN-Codes ist das Zurücksetzen auf Voreinstellungen möglich.
	PIN 0010
	Freischalten der Service Einstellungen bei programmierter PIN Schutz Ebene [0] (© "Controller Setup").
	Menügruppen Service: "Controller Setup", "IO Setup", "Motor Setup"
	PIN 1234
	Freischalten Menügruppe "Einstellung".
	Freischalten der Menügruppe für den Benutzer "Einstellung" bei programmierter PIN Schutz Ebene ① (③ "Controller Setup").
	PIN 9095
	Werkseinstellung laden (Ausnahme, die Einstellung der Menüsprache bleibt erhalten).
	Es werden nur die Parameter geladen, die von der momentan eingestellten PIN Schutz Ebene freigeschaltet sind.
← → → → ↑ A STOP	Reset
Reset	Kompletter Neustart des Gerätes
Firmware	Softwareversion
csv	Parametersätze können über das Modul im Terminal Typ A-G-247NW abgespeichert und auf andere Geräte übertragen werden (☞ Betriebsanleitung Terminal Typ A-G-247NW).  Parametersatz mit den Tasten ▼, ▲ + P benennen und mit P-Taste in das Terminal
	laden.

### 7.4 Menügruppe Info



### 7.5 Menügruppe Controller Setup





#### Information

Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.

#### 7.5.1 Steuermodus


Steuermodus	Art der Ansteuerung des Gerätes.
	Werkseinstellung Ansteuerung über externes Signal (0 - 10 V / PWM) an Eingang "E1".
0	Umschaltung auf Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" oder "Vorgabe Intern3" über digitalen Eingang möglich ( IO Setup).
1	ohne Funktion
2	ohne Funktion
3	ohne Funktion
4	Festdrehzahl "Vorgabe Intern1". Umschaltung auf Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" oder "Vorgabe Intern3" über digitalen Eingang möglich ( IO Setup).
5	Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" (ohne Umschaltmöglichkeit auf andere Vorgabe).
6	Festdrehzahl "Vorgabe Intern3" (ohne Umschaltmöglichkeit auf andere Vorgabe).

#### 7.5.2 Limit



Nach Zuordnung eines digitalen Eingangs (FlO Setup) kann eine einstellbare Begrenzung der Aussteuerung über einen digitalen Eingang aktiviert werden.

"Limit Wert" = max. mögliche Aussteuerung (z. B. Drehzahlreduzierung während Nachtbetrieb über Schaltuhr). Einstellbereich: 0 - 100 %



#### 7.5.3 LED Modus

	ON	Status LED aktiv d. h. Betriebszustände werden über Blinkcode signalisiert (Werkseinstellung) .
LED Modus	OFF	Status LED nicht aktiv, d. h. immer AUS.

#### 7.5.4 PIN Schutz Ebene



Mit der PIN Schutz Ebene wird bestimmt, für welche Einstellbereiche eine PIN Eingabe erforderlich ist.

PIN Schutz Ebene	Funktion
	Werkseinstellung
2	Alle Menügruppen sind sichtbar, Einstellungen sind ohne PIN möglich.
	Die Menügruppe "Einstellung" ist frei, d. h. Änderungen sind ohne PIN möglich.
1	<ul> <li>PIN 0010: für Änderungen in der Menügruppen: "Controller Setup", "IO Setup" und "Motor Setup" (ohne PIN sind diese Menügruppen nicht sichtbar).</li> </ul>
	Alle Einstellungen sind nur nach PIN Eingabe möglich.
	PIN 1234: für Änderungen in der Menügruppe: "Einstellung"
0	• PIN 0010: für Änderungen in der Menügruppen: "Controller Setup", "IO Setup" und "Motor Setup" (ohne PIN sind diese Menügruppen nicht sichtbar).



#### Information


Änderungen für den PIN Schutz die ein reduziertes Zugriffsrecht bewirken, werden erst nach Abschaltung des Gerätes oder nach Ausführung der Funktion "Reset" ( Menügruppe Start) aktiv.

#### 7.5.5 Drahtlose Kommunikation AM-MODBUS- W

Parameter AM-MODBUS- W für die Verbindung über Funk zum Handterminal A-G-247NW (Finstallation / AM-MODBUS-W Drahtlose Kommunikation) .

	Netzwerkcode (Funkschlüssel) Einstellbereich: 0000 -9999 Werkseinstellung: 9999
88888	Funkkanal Einstellbereich:0 - 15 Werkseinstellung: 0

#### 7.5.6 Tachoausgang fout



### 7.6 Menügruppe IO Setup






#### Information

Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.

### 7.6.1 Digitale Eingänge "D1"("E1" \*)



<sup>\*</sup> Wenn der analoge Eingang "E1" nicht zur Vorgabe der Ventilatordrehzahl benötigt wird, kann dieser als digitaler Eingang verwendet werden ("E" E1 Funktion). Es können für "E1" die gleichen Funktionen zugeordnet werden wie für "D1".




#### Achtung!

### Niemals Netzspannung an den digitalen Eingängen anlegen!


Funktion	Beschreibung
OFF	Keine Funktion
1D	Freigabe ON / OFF (werkseitig)
	Fern EIN/AUS (elektronische Abschaltung) über potenzialfreien Kontakt. Das Leistungsteil wird elektronisch abgeschaltet, eine Bedienung des Gerätes ist nach Betätigen der "Esc" Tastenkombination im abgeschalteten Zustand weiterhin möglich. Signal Ein- und Ausgänge bleiben aktiv.
	Ein programmiertes Störmelderelais (werkseitig "K1 Funktion" = [2K]) meldet die Abschaltung nicht.  Achtung!
	Bei Fernsteuerung des Gerätes erfolgt im ausgeschalteten Zustand keine Freischaltung (keine Potenzialtrennung nach VBG4 §6)!
3D	Limit ON / OFF
	© Controller Setup / Limit

5D	Vorgabe Intern2 Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" aktiv. Funktion bei gewähltem "Steuermodus": 0 (© "Controller Setup"). Bei gleichzeitiger Aktivierung von "Vorgabe Intern3" über die Funktion [6D] hat [5D]
	Vorrang).
6D	Vorgabe Intern3 Festdrehzahl "Vorgabe Intern3", auch bei gewähltem "Steuermodus": 0 ( Controller Setup").
13D	Umkehr Drehrichtung
	Umschaltung zwischen Drehrichtung "RECHTS" = CW und Drehrichtung "LINKS" CCW].
	Bei Umschaltung über einen digitalen Eingang arbeitet das Gerät mit der gegenteiligen Drehrichtung als im "Motor Setup" eingestellt.
	Wird die Drehrichtung bei vorhandener Aussteuerung umgekehrt, so wird diese zunächst auf "0" reduziert (abgeschaltet) und anschließend wieder auf den Vorgabewert erhöht.
15D	Entrauchung: Abschaltung Temperaturmanagement, Betrieb mit max. Drehzahl Um eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen, besitzt das Gerät ein aktives Temperaturmanagement. Dabei wird die Aussteuerung reduziert, wenn interne Temperatur Grenzwerte überschritten werden.
	In Entlüftungsanlagen, bei denen der Ventilator im Brandfall unbedingt mit max. Drehzahl laufen muss, kann das Temperaturmanagement über einen digitalen Eingang abgeschaltet werden. Gleichzeitig wird der Ventilator, unabhängig von der Drehzahlvorgabe für den regulären Betrieb, mit maximaler Drehzahl betrieben.
	Die Funktion wird bei geöffnetem Kontakt am digitalen Eingang aktiv (bei werkseitiger Einstellung D1/E1 Inverting) = OFF), damit die maximale Drehzahl des Ventilators auch im Brandfall bei unterbrochener Leitung zum digitalen Eingang möglich ist.
	Achtung!
	Das Gerät und dessen interne Bauteile sind bei Aktivierung dieser Funktion nicht mehr vor zu hoher Temperatur geschützt (Auswirkung auf Lebensdauer).
	Die Motorschutzfunktion über angeschlossene Temperaturwächter ist nicht mehr wirksam!

### 7.6.2 Relaisausgang "K1"



Funktion	Beschreibung
OFF	Keine Funktion
	Relais bleiben immer in Ruhestellung, d. h. abgefallen.
1K	Betriebsmeldung
	Angezogen bei Betrieb ohne Störung, bei Freigabe "OFF" abgefallen.
2K	Störmeldung (werkseitig)
	Angezogen bei Betrieb ohne Störung, bei Freigabe "OFF" nicht abgefallen.
	Fällt ab bei: Netzstörung, Motorstörung usw. 🍲 Ereignisse / Störmeldungen
4K	Grenzwert
	Meldung wenn die Drehzahl den unter "Vorgabe Intern3" ( Menügruppe "Einstellung") eingestellten Wert überschreitet (Ausgangsleistung > 0 %).
	Die Funktion ist bei jedem Steuermodus aktiv ( Menügruppe: "Controller Setup").
17K	ohne Funktion



K1

1 = angezogen, Klemmen 11 - 14 gebrückt

0 = abgefallen 11 - 14 nicht gebrückt

Funktion	Status Controller	K	(1
		1 = ang	jezogen
		0 = abo	gefallen
		Invert	ierung
		OFF	ON
1K	Betrieb ohne Störung, Netz liegt an	1	0
2K	Störung mit Meldung über Relais	0	1
4K	Überschreitung Frequenz / Drehzahl > Einstellung "Vorgabe Intern3"	1	0

### 7.6.3 Eingang "E1"

1E E1 Funktion	E1 Funktion  [IE] (Werkseinstellung) = Drehzahlvorgabe über externes Signal (0 - 10 V / PWM).  Bei Einstellungen über [1E] arbeitet "E1" wie "D1" als digitaler Eingang ( Digitale Eingänge / Funktion).
E1 Invertierung	E1 Invertierung Werkseitig ist die Invertierung auf "OFF". Für Ansteuerung mit invertiertem Vorgabesignal auf "ON" schalten (Vorgabesignal: 10 - 0V).





Diagramm Vorgabesignal und Motordrehzahl



nM Motordrehzahl 100 % Bemessungsdrehzahl 6 % Höhe Drehzahl Start 4,5 % Höhe Drehzahl Stopp

0,5 V / 5 % PWM Startwert Analogeingang (Werkseinstellung) Si Drehzahlvorgabesignal 0...10 V / 0...100 % PWM

Werkseinstellung: E1 min. = 5 %, E1 max. = 100 %

0,5...10 V ≜ 0...100 % Drehzahlvorgabe
D. h. bei einem Vorgabesignal von ca. 1 V startet der Motor mit 6 % der Bemessungsdrehzahl.

Beispiel: E1 min. = 0 %, E1 max. = 100 %

0...10 V ≜ 0...100 % Drehzahlvorgabe

Beispiel: E1 min. = 0 %, E1 max. = 50 %

0...5 V ≜ 0...100 % Drehzahlvorgabe

#### 7.6.4 MODBUS Kommunikationswatchdog

Der MODBUS Kommunikationswatchdog definiert das Verhalten bei einer Kommunikationsstörung.



#### Watchdog Zeit

Empfängt das Gerät im Zeitfenster keine Nachricht, wird eine definierbare Funktion ausgeführt.

Watchdog Zeit in Sekunden. Einstellbereich: 0 - 255 sec Werkseinstellung: 0 sec = Aus



#### Watchdog Modus

Watchdog Modus:

- 0: Keine Funktion (Default) = AUS ab FW 13
- 1: Störung (K1 Funktion, h15) bei Kommunikationsstörung (WDT)
- 2: Festdrehzahl 1 \* bei Kommunikationsstörung (WDT)
- 3: Störung + Festdrehzahl 1 \* bei Kommunikationsstörung (WDT)
- 4: Störung bei E1 Störung \*\* (nur ECblue)
- 5: Festdrehzahl 1 bei E1 Störung (nur ECblue)
- 6: Störung Festdrehzahl 1 bei E1 Störung (nur ECblue)

\* in diesem Zustand ist es möglich per Digitaleingang Funktion 5, 6 oder digitale Steuerfunktion (Holding Register h4) zwischen den Festdrehzahlen zu wechseln.

\*\* E1 Störung wird ausgelöst, wenn E1 unter E1 min x 0,5 fällt. E1 Störung wird aufgehoben, wenn E1 größer E1 min x 0,9 steigt.

#### 7.6.5 Vernetzung über MODBUS

Es ist möglich mehrere Geräte miteinander zu vernetzen. Das Gerät verwendet als Protokoll für die RS-485 Schnittstelle Modbus-RTU.



#### **BUS Adresse**

Die Geräteadresse ist werkseitig auf die höchste verfügbare MODBUS Adresse eingestellt: 247.

Einstellbereich MODBUS Adresse: 1 - 247.



### **UART Baudrate**

Einstellung Übertragungsrate Gültige Werte: 4800, 9600, 19200

Werkseinstellung: 19200



#### **UART Mode**

Einstellung Übertragungsformat. Gültige Werte: 8O1, 8N1, 8E1 Werkseinstellung: 8E1

### 7.7 Menügruppe "Motor Setup"





Parameter	Werksein- stellung	User Setting	
BemessngDrehzahl	1500 *		
MotorBemessStrom	6.3 A *		* Die folgenden Voreinstellungen des Controllers sind
Hochlaufzeit	60 sec		abhängig von der jeweiligen Motorauslegung.
Rücklaufzeit	60 sec		Diese werden zur Information angezeigt und können bei Bedarf nur nach Rücksprache mit ZIEHL-ABEGG
Drehrichtung	CW *		unter Eingabe eines Passworts verändert werden.
Motorheiz. Wert	OFF *		Bemessungsdrehzahl
Ausblendung1	OFF		Motorbemessungsstrom
Bereich1 Min.	100 rpm		Drehrichtung
Bereich1 Max.	200 rpm		Wert Motorheizung
Ausblendung2	OFF		
Bereich2 Min.	400 rpm		
Bereich2 Max.	500 rpm		
Ausblendung3	OFF		
Bereich3 Min.	700 rpm		
Bereich3 Max.	800 rpm		

### 7.7.1 Einstellung der Hoch- und Rücklaufzeit

Durch getrennte Menüs für Hochlaufzeit und Rücklaufzeit ist eine Anpassung an individuelle Anlageverhältnisse möglich.

Diese Funktion ist der eigentlichen Regelfunktion nachgeschaltet.






- 1 Externes Signal
- 2 Einstellung
- 3 Hochlaufzeit
- 4 Rücklaufzeit

#### 7.7.2 Ausblendung von Drehzahlen

Ausblendung von bis zu drei Drehzahlbereichen.

Es ist unter Umständen möglich, störende Geräusche, die durch Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen entstehen können, zu vermeiden.

### Beispiel für Ausblendung von 2 Bereichen (idealisiertes Prinzipschaubild)



Einstellung je nach Gerätetyp in: %, Hz, rpm

- Aussteuerung
- Sollwert
- Regelbereich Drehzahlsteller: Vorgabesignal P-Regler: Regelabweichung

Ausblendung1	$\rightarrow$	werkseitig ist keine Ausblendung aktiv = "OFF"	$\rightarrow$	Ausblendung1
Bereichl Min.	$\rightarrow$	Einstellung für "Bereich1 Min." Einstellbereich: "Abschaltfrequenz" - "Bereich 1 Max."	$\rightarrow$	Bereichl Min.
Bereichl Max.	$\rightarrow$	Einstellung für "Bereich1 Max." Einstellbereich: "Bereich 1 Max." - "Max. Frequenz"	$\rightarrow$	Bereichl Max.
Ausblendung2	$\rightarrow$	Identische Vorgehensweise bei Ausblendung2 und Ausblendung3, soweit gewünscht	$\rightarrow$	usw.

## 8 Programmierung Fcontrol Basic über Handterminal A-G-247NW

### 8.1 Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme

Reihenfolge	Einstellung		
1	schlossen sind.		w. Temperaturfühler des Motors ange- t wird, sind die beiden Klemmen "TB /
2	Prüfen, ob Kontakt für Freigabe Wenn die Fernsteuerung des Ge brücken oder alternativ die Funk	erätes nicht benötigt wird,	sind die beiden Klemmen "D1 / 24V" zu
3	Anschluss prüfen und Gehäuse	sorgfältig verschließen.	
4	Netzspannung einschalten.		
			ür spannungssteuerbare Außenläufer- sind die Einstellungen gegebenenfalls
5	Motorbemessungsspannung (siehe Typenschild)	Einstellung Eckfrequenz	Einstellung Max. Frequenz
3	3 ~ 400 V, 50 Hz	48.5 Hz	50 Hz
	3 ~ 400 V, 50/60 Hz	48.5 Hz	60 Hz
	3 ~ 400 V, 60 Hz	57 Hz	60 Hz
	Weitere Einstellungen @ Motor	Setup.	1
-			

Einstellungen die sich auf die U/f Kennlinie des Frequenzumrichters auswirken, sind bei vorliegender Aussteuerung nicht möglich!

- ▷ Je nach Steuermodus Drehzahlvorgabesignal bzw. Vorgabewert über Display auf "0" reduzieren.

### 8.2 Menügruppe Einstellung




#### Information

- Werkseinstellung: Ansteuerung über externes Signal (0 10 V / PWM) an Eingang "E1" (Steuermodus = 0 © Controller Setup). D.h. die nachfolgenden Einstellungen "Vorgabe Intern1", "Vorgabe Intern2", "Vorgabe Intern3" sind nicht aktiv!
- Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.




### Information

Einstellung	Einstellung
	Vorgabe Intern1
	Einstellung nur im Steuermodus 4 aktiv (© Controller Setup).
Vorgabe Intern1	Über die Eingänge "D1" / "E1" ist eine Umschaltung auf "Vorgabe Intern2" oder "Vorgabe Intern3" möglich (☞ IO Setup).
	Einstellbereich manuelle Drehzahlvorgabe: "Min. Drehzahl" - "Max. Drehzahl"
	Werkseinstellung: 50.0 Hz (  Einstellung "Max. Drehzahl")
	Vorgabe Intern2
8850.0 Hz	Einstellung nur im Steuermodus 5 aktiv oder im Steuermodus 4, wenn über Eingänge "D1" / "E1" aktiviert ( Controller Setup/ IO Setup).
Vorgabe Intern2	Einstellbereich manuelle Drehzahlvorgabe: "Min. Drehzahl" - "Max. Drehzahl"
	Werkseinstellung: 50.0 Hz (  Einstellung "Max. Drehzahl")



### Diagramm Vorgabesignal und Ausgangsfrequenz



Fout: Ausgangsfrequenz Analog In: Drehzahlvorgabesignal

n-min: Min. Drehzahl n-max: Max. Drehzahl Foff: Abschaltfrequenz Fon: Einschaltfrequenz

### 8.3 Menügruppe Start

CA-A SAÎA IOP	Start
PIN Eingabe	PIN Eingabe  Das Servicemenü für die Installation kann vor unbeabsichtigten Änderungen durch einen PIN-Code geschützt werden. Mit weiteren PIN-Codes ist das Zurücksetzen auf Voreinstellungen möglich.
	PIN 0010 Freischalten der Service Einstellungen bei programmierter PIN Schutz Ebene ① (③** "Controller Setup"). Menügruppen Service: "Controller Setup", "IO Setup", "Motor Setup"
	PIN 1234 Freischalten Menügruppe "Einstellung". Freischalten der Menügruppe für den Benutzer "Einstellung" bei programmierter PIN Schutz Ebene (a) ( *Controller Setup**).

	PIN 9095
	Werkseinstellung laden (Ausnahme, die Einstellung der Menüsprache bleibt erhalten).
	Es werden nur die Parameter geladen, die von der momentan eingestellten PIN Schutz Ebene freigeschaltet sind.
(A-OA & A A A STOP	Reset
88866	Kompletter Neustart des Gerätes
Reset	
Firmware	Softwareversion
8888	Parametersätze können über das Modul im Terminal Typ A-G-247NW abgespeichert und auf andere Geräte übertragen werden ( Betriebsanleitung Terminal Typ A-G-247NW).
CSV	Parametersatz mit den Tasten ▼, ▲ + P benennen und mit P-Taste in das Terminal laden.

### 8.4 Menügruppe Info

Info	Info
GAGAGA TO HZ Frequenz	Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters.
Motorstrom	Anzeige des Motorstroms (Messgenauigkeit ca. +/- 10 %)
Aussteuerung	Aussteuerung des Gerätes

### 8.5 Menügruppe Controller Setup



#### **Controller Setup**



#### Information

Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.

#### 8.5.1 Steuermodus

Steuermodus	Art der Ansteuerung des Gerätes.
0	Werkseinstellung Ansteuerung über externes Signal (0 - 10 V / PWM) an Eingang "E1". Umschaltung auf Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" oder "Vorgabe Intern3" über digitalen Eingang möglich ( IO Setup).
1	ohne Funktion
2	ohne Funktion
3	ohne Funktion
4	Festdrehzahl "Vorgabe Intern1". Umschaltung auf Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" oder "Vorgabe Intern3" über digitalen Eingang möglich ( IO Setup).
5	Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" (ohne Umschaltmöglichkeit auf andere Vorgabe).
6	Festdrehzahl "Vorgabe Intern3" (ohne Umschaltmöglichkeit auf andere Vorgabe).

#### 8.5.2 Limit




Nach Zuordnung eines digitalen Eingangs ( ${\mathscr F}$  IO Setup) kann eine einstellbare Begrenzung der Aussteuerung über einen digitalen Eingang aktiviert werden.

"Limit Wert" = max. mögliche Aussteuerung (z. B. Drehzahlreduzierung während Nachtbetrieb über Schaltuhr).

Einstellbereich: 0 - 100 % Werkseinstellung: 75 % ≙ max. Aussteue-

rung, d. h. keine Begrenzung.



#### 8.5.3 LED Modus



#### 8.5.4 PIN Schutz Ebene



Mit der PIN Schutz Ebene wird bestimmt, für welche Einstellbereiche eine PIN Eingabe erforderlich ist.

PIN Schutz Ebene	Funktion	
	Werkseinstellung	
2	Alle Menügruppen sind sichtbar, Einstellungen sind ohne PIN möglich.	
	Die Menügruppe "Einstellung" ist frei, d. h. Änderungen sind ohne PIN möglich.	
1	• <b>PIN 0010</b> : für Änderungen in der Menügruppen: "Controller Setup", "IO Setup" und "Motor Setup" (ohne PIN sind diese Menügruppen nicht sichtbar).	
Alle Einstellungen sind nur nach PIN Eingabe möglich.		
	PIN 1234: für Änderungen in der Menügruppe: "Einstellung"	
0	• PIN 0010: für Änderungen in der Menügruppen: "Controller Setup", "IO Setup" und "Motor Setup" (ohne PIN sind diese Menügruppen nicht sichtbar).	



#### Information

Änderungen für den PIN Schutz die ein reduziertes Zugriffsrecht bewirken, werden erst nach Abschaltung des Gerätes oder nach Ausführung der Funktion "Reset" ( Menügruppe Start) aktiv.

#### 8.5.5 Drahtlose Kommunikation AM-MODBUS- W

Parameter AM-MODBUS- W für die Verbindung über Funk zum Handterminal A-G-247NW (Finstallation / AM-MODBUS-W Drahtlose Kommunikation) .

Netzwerkcode	Netzwerkcode (Funkschlüssel) Einstellbereich: 0000 -9999 Werkseinstellung: 9999
Funkkanal	Funkkanal Einstellbereich:0 - 15 Werkseinstellung: 0

#### 8.6 Menügruppe IO Setup




IO Setup



#### Information

Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.

### 8.6.1 Digitale Eingänge "D1"("E1" \*)



<sup>\*</sup> Wenn der analoge Eingang "E1" nicht zur Vorgabe der Ventilatordrehzahl benötigt wird, kann dieser als digitaler Eingang verwendet werden (© E1 Funktion). Es können für "E1" die gleichen Funktionen zugeordnet werden wie für "D1".




### Achtung!

### Niemals Netzspannung an den digitalen Eingängen anlegen!


Funktion	Beschreibung			
OFF	Keine Funktion			
1D	Freigabe ON / OFF (werkseitig)			
	Fern EIN/AUS (elektronische Abschaltung) und Reset nach Motorstörung über potenzialfreien Kontakt. Das Leistungsteil wird elektronisch abgeschaltet, eine Bedienung des Gerätes ist nach Betätigen der "Esc" Tastenkombination im abgeschalteten Zustand weiterhin möglich. Signal Ein- und Ausgänge bleiben aktiv.			
	Ein programmiertes Störmelderelais (werkseitig "K1 Funktion" = 2K) meldet die Abschaltung nicht.			
	Achtung!			
	Bei Fernsteuerung des Gerätes erfolgt im ausgeschalteten Zustand keine Freischaltung (keine Potenzialtrennung nach VBG4 §6)!			
3D	Limit ON / OFF			
	© Controller Setup / Limit			
5D	Vorgabe Intern2			
	Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" aktiv. Funktion bei gewähltem "Steuermodus": 0 (© "Controller Setup").			
	Bei gleichzeitiger Aktivierung von "Vorgabe Intern3" über die Funktion 6D hat 5D Vorrang).			
6D	Vorgabe Intern3			
	Festdrehzahl "Vorgabe Intern3", auch bei gewähltem "Steuermodus": 0 ( ** "Controller Setup").			
13D	Umkehr Drehrichtung			
	Umschaltung zwischen Drehrichtung "RECHTS" = CW und Drehrichtung "LINKS" CCW].			
	Bei Umschaltung über einen digitalen Eingang arbeitet das Gerät mit der gegenteiligen Drehrichtung als im "Motor Setup" eingestellt.			
	Wird die Drehrichtung bei vorhandener Aussteuerung umgekehrt, so wird diese zunächst auf "0" reduziert (abgeschaltet) und anschließend wieder auf den Vorgabewert erhöht.			

15D	Entrauchung: Abschaltung Temperaturmanagement, Betrieb mit max. Drehzahl
	Um eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen, besitzt das Gerät ein aktives
	Temperaturmanagement. Dabei wird die Aussteuerung reduziert, wenn interne Temperatur Grenzwerte überschritten werden.
	In Entlüftungsanlagen, bei denen der Ventilator im Brandfall unbedingt mit max. Drehzahl laufen muss, kann das Temperaturmanagement über einen digitalen Eingang abgeschaltet werden. Gleichzeitig wird der Ventilator, unabhängig von der Drehzahl-
	vorgabe für den regulären Betrieb, mit maximaler Drehzahl betrieben.
	Die Funktion wird bei geöffnetem Kontakt am digitalen Eingang aktiv (bei werkseitiger Einstellung D1/E1 Inverting) = OFF), damit die maximale Drehzahl des Ventilators auch im Brandfall bei unterbrochener Leitung zum digitalen Eingang möglich ist.
	Achtung!
	Das Gerät und dessen interne Bauteile sind bei Aktivierung dieser Funktion nicht mehr vor zu hoher Temperatur geschützt (Auswirkung auf Lebensdauer).
	Die Motorschutzfunktion über angeschlossene Temperaturwächter ist nicht mehr wirksam!

### 8.6.2 Relaisausgang "K1"



Funktion	Beschreibung			
OFF	Keine Funktion			
	Relais bleiben immer in Ruhestellung, d. h. abgefallen.			
1K	Betriebsmeldung			
	Angezogen bei Betrieb ohne Störung, bei Freigabe "OFF" abgefallen.			
2K	Störmeldung (werkseitig)			
	Angezogen bei Betrieb ohne Störung, bei Freigabe "OFF" nicht abgefallen.			
	Fällt ab bei: Netzstörung, Motorstörung usw. 🖝 Ereignisse / Störmeldungen			
4K	Grenzwert			
	Meldung wenn die Drehzahl den unter "Vorgabe Intern3" ( Menügruppe "Einstellung") eingestellten Wert überschreitet (Ausgangsleistung > 0 %).			
	Die Funktion ist bei jedem Steuermodus aktiv (@ Menügruppe: "Controller Setup").			
17K	ohne Funktion			




**K**1


**1** = angezogen, Klemmen 13 - 14 gebrückt

0 = abgefallen 13 - 14 nicht gebrückt


Funktion	Status Controller	K	(1	
		1 = ang	ezogen	
		0 = abg	gefallen	
			Invertierung	
		OFF	ON	
1K	Betrieb ohne Störung, Netz liegt an	1	0	
2K	Störung mit Meldung über Relais	0	1	
4K	Überschreitung Frequenz / Drehzahl > Einstellung "Vorgabe Intern3"	1	0	

### 8.6.3 Eingang "E1"





#### Beispiel für Signalanpassung



#### 8.6.4 MODBUS Kommunikationswatchdog

Der MODBUS Kommunikationswatchdog definiert das Verhalten bei einer Kommunikationsstörung.



#### Watchdog Zeit

Empfängt das Gerät im Zeitfenster keine Nachricht, wird eine definierbare Funktion ausgeführt.

Watchdog Zeit in Sekunden. Einstellbereich: 0 - 255 sec Werkseinstellung: 0 sec = Aus



#### Watchdog Modus

Watchdog Modus:

- 0: Keine Funktion (Default) = AUS ab FW 13
- 1: Störung (K1 Funktion, h15) bei Kommunikationsstörung (WDT)
- 2: Festdrehzahl 1 \* bei Kommunikationsstörung (WDT)
- 3: Störung + Festdrehzahl 1 \* bei Kommunikationsstörung (WDT)
- 4: Störung bei E1 Störung \*\* (nur ECblue)
- 5: Festdrehzahl 1 bei E1 Störung (nur ECblue)
- 6: Störung Festdrehzahl 1 bei E1 Störung (nur ECblue)

\* in diesem Zustand ist es möglich per Digitaleingang Funktion 5, 6 oder digitale Steuerfunktion (Holding Register h4) zwischen den Festdrehzahlen zu wechseln.

\*\* E1 Störung wird ausgelöst, wenn E1 unter E1 min x 0,5 fällt. E1 Störung wird aufgehoben, wenn E1 größer E1 min x 0,9 steigt.

#### 8.6.5 Vernetzung über MODBUS

Es ist möglich mehrere Geräte miteinander zu vernetzen. Das Gerät verwendet als Protokoll für die RS-485 Schnittstelle Modbus-RTU.



#### **BUS Adresse**

Die Geräteadresse ist werkseitig auf die höchste verfügbare MODBUS Adresse eingestellt: 247.

Einstellbereich MODBUS Adresse: 1 - 247.



### **UART Baudrate**

Einstellung Übertragungsrate Gültige Werte: 4800, 9600, 19200

Werkseinstellung: 19200



#### **UART Mode**

Einstellung Übertragungsformat. Gültige Werte: 8O1, 8N1, 8E1 Werkseinstellung: 8E1

#### 8.7 Menügruppe "Motor Setup"



**Motor Setup** 



#### Information

Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.



#### Achtung!

Einstellungen für die U/f Kennlinie dürfen nur vorgenommen werden, wenn der Motor nicht angesteuert wird!

#### 8.7.1 Einstellung Motor Bemessungsstrom



#### MotorBemessStrom

Mögliche Einstellung für den Motorbemessungsstrom.

Die Einstellung für das "DC Bremsniveau" ( Einstellung Bremsverhalten) bezieht sich auf diese Einstellung.

Einstellbereich: 0.0...Geräte Bemessungsstrom / A Werkseinstellung: Geräte Bemessungsstrom

#### 8.7.2 Einstellung Motor Bemessungsspannung



#### MotorBemessSpng.

Bei der Inbetriebnahme ist es unbedingt erforderlich, die auf dem Typenschild angegebene Bemessungsspannung des Motors einzustellen.

Bei kleinerer Motorbemessungsspannung als anliegender Netzspannung (z. B.  $3\sim230$  V Motor am  $3\sim400$  V Netz) kann hier eine Anpassung erfolgen.

Überprüfung der Ausgangsspannung mit geeignetem Messgerät.

Einstellbereich: 0...500 V Werkseinstellung: 400 V

### 8.7.3 Einstellung der U/f Kennlinie



#### Information

Das Gerät besitzt werkseitig eine für den Betrieb von Ventilatoren vorprogrammierte quadratische Kennlinie.

Bei spannungssteuerbaren Motoren und bei quadratischem Lastmoment (z. B. Ventilatorenund Pumpenantriebe) wird hiermit in der Regel eine optimale Drehzahlsteuerung erreicht. Bei Anlagen, bei denen hohe Dynamik gefordert wird, muss auf lineare Kennlinie umgeschaltet werden. Wenn die Lastkennlinie nicht eindeutig bekannt ist, sollte generell die lineare Kennlinie eingestellt werden. Bei der linearen Kennlinie erreicht der Motor über den gesamten Drehzahlbereich das volle Drehmoment. Eine thermische Überlastung des Motors muss hierbei durch geeignete Maßnahmen verhindert werden (Überwachung der Thermostatschalter bzw. Temperaturfühler des Motors).



#### **Eckfrequenz**

Die maximale Ausgangsspannung wird bei Eckfrequenz erreicht.

Einstellbereich: 1.0 - 120.0 Hz Werkseinstellung: 48.5 Hz


Bei Sondereinstellung mit "Eckfrequenz" > "Max. Frequenz" kann bedingt durch die höhere Verlustleistung eine automatische Reduzierung der Aussteuerung eintreten (PMeldungen & Fehlersuche "Temp. Manager").



#### Max. Frequenz

Oberhalb der Eckfrequenz wird lediglich die Frequenz bis zur Maximalfrequenz erhöht.

Einstellbereich: 1.0 - 120 Hz Werkseinstellung: 50.0 Hz



Uout Ausgangsspannung Fout: Ausgangsfrequenz

Analog In Drehzahlvorgabesignal (0 - 10 V, 0...20 mA, 0...100 % PWM)

Ustart Startspannung
Foff Abschaltfrequenz
Fon: Einschaltfrequenz
Fedge Eckfrequenz
Fmax Max. Frequenz

L Linear

Q Quadratisch (Werkseinstellung)

Technisch bedingt beträgt die Ausgangsspannung max. 95 % der anliegenden Netzspannung. Um den maximalen Volumenstrom der angeschlossenen Ventilatoren dennoch zu erreichen, ist bei unseren Motoren eine Erhöhung der maximalen Frequenz möglich. Hierbei muss ein Stromanstieg mit einberechnet werden. Eine Kontrolle von Motorstrom, Ausgangsspannung und Drehzahl ist mit geeigneten Messgeräten zur Optimierung notwendig.

Die werkseitig eingestellten Werte gelten für spannungssteuerbare Außenläufermotoren mit 400 V / 50 Hz.

Nach Prüfung der Motordaten sind die Einstellungen gegebenenfalls anzupassen.

Motorbemessungsspannung	Einstellung	Einstellung
(siehe Typenschild)	"Eckfrequenz"	"Max. Frequenz"
3 ~ 400 V, 50 Hz	48.5 Hz	50 Hz
3 ~ 400 V, 50/60 Hz	48.5 Hz	60 Hz
3 ~ 400 V, 60 Hz	57 Hz	60 Hz



Die Startspannung dient dazu, dass die Motoren bei niedriger Drehzahl genügend Drehmoment aufbringen um sicher zu laufen.

Achtung! Einstellung nicht zu hoch wählen um Überstrom und unnötig hohe thermische Belastung des Motors zu vermeiden.

Einstellbereich: 0 - 15 % (prozentual der maximalen Ausgangsspannung)



#### UF quadratisch

U/f Kennlinie linear oder quadratisch

Werkseitig für den Betrieb von spannungssteuerbaren Ventilatoren vorprogrammierte quadratische Kennlinie, "UF quadratisch"= "ON".

Für Betrieb mit linearer Kennlinie "UF quadratisch" = "OFF"

#### 8.7.4 Einstellung der Hoch- und Rücklaufzeit

Durch getrennte Menüs für Hochlaufzeit und Rücklaufzeit ist eine Anpassung an individuelle Anlageverhältnisse möglich.

Diese Funktion ist der eigentlichen Regelfunktion nachgeschaltet.



#### Hochlaufzeit

Zeitvorgabe, in der der Reglerausgang von 0 % auf 100 % ansteigt.

Einstellbereich: 0...250 sec.


Werkseinstellung: 10 / 20 / 30 / 40 sec. (je nach Geräteart)

#### Ruecklaufzeit

Zeitvorgabe, in der der Reglerausgang von 100 % bis auf 0 % absinkt.

Einstellbereich: 0...250 sec.

Werkseinstellung: 10 / 20 / 30 / 40 sec. (je nach Geräteart)



- Externes Signal
- Finstellung
- 3 Hochlaufzeit
- 4 Rücklaufzeit

#### 8.7.5 **Einstellung Drehrichtung**



Die Drehrichtung des Ventilators bzw. Motors muss bei der Erstinbetriebnahme unbedingt überprüft werden. Bitte beachten Sie hierzu den Richtungspfeil auf dem Motor bzw. Ventilator. Für Schäden, die durch eine falsche Drehrichtung des Motors entstehen, übernehmen wir unter keinen Umständen eine Gewährleistung!

Bei Anschluss gemäß dem Anschlussplan ergibt sich bei Werkseinstellung die Standarddrehrichtung "RECHTS" = CW. Eine Drehrichtungsumkehr ist durch Tauschen der Phasenfolge am Motoranschluss oder durch Umprogrammierung möglich.



Durch Auswahl des Parameters "Drehrichtung" und anschließendem Betätigen der P-Taste, kann die Drehrichtung auf CCW für Drehrichtung "LINKS" = CCW geändert werden. Durch Betätigen der P-Taste wird der eingestellte Wert übernommen.



Wird die Drehrichtung bei vorhandener Aussteuerung umgekehrt, so wird diese zunächst auf "0" reduziert (abgeschaltet) und anschließend wieder auf den Vorgabewert erhöht.



#### 8.7.6 Einstellung der Strombegrenzung



Als zusätzliche Sicherheitsfunktion verfügt das Gerät über eine Strombegrenzung, bei Bedarf kann diese angepasst werden.

Die Einstellung bezieht sich auf den Motorbemessungsstrom des Gerätes (100 % = Einstellung: MotorBemessStrom).

Bei Überschreitung um den hier eingestellten Prozentwert, wird die Aussteuerung soweit reduziert, bis sich der eingestellte Strom wieder einstellt. Eine Überlastung des Motors kann somit verhindert werden.

Einstellbereich: 100...130 % Werkseinstellung: 120 %



Die aktive Strombegrenzung wird durch ein leuchtendes Dreieck in der Anzeige signalisiert

## 8.7.7 Einstellung Bremsverhalten



#### DC Bremse Modus

Funktionsauswahl der Gleichstrombremsung bei Frequenzumrichtern.

Bei Geräten mit werkseitig eingeschaltetem Fangmodus (soweit vorhanden & Einstellung Fangmodus) ist ein gleichzeitiges Aktivieren des "DC Bremse Modus" nur in Ausnahmefällen sinnvoll.

0 = Keine Bremsung (werkseitig).

1 = Bremsen vor dem Start (bevor Aussteuerung wieder einsetzt)

Setzt die Aussteuerung u. U. bei noch schnell drehendem Motor wieder ein, so kann es zur "Überstromabschaltung" des Umrichters kommen.

Um dies zu verhindern kann die Bremsfunktion aktiviert werden. Diese wird dann immer vor Beginn der Ansteuerung für eine einstellbare Zeitdauer aktiv. D. h. die Bremsfunktion setzt immer ein, bevor die Aussteuerung wieder einsetzt nachdem diese auf "0" zurückgegangen war. Die geeigneten Einstellungen sind abhängig von der Schwungmasse des Motors und den Bedingungen in der Anlage.

2 = Sonderfunktion, Bremsen vor dem Stopp (sobald Aussteuerung "0").

Der Motor läuft nicht aus bis zum Stillstand, dieser wird aktiv gebremst, sobald keine Aussteuerung vorliegt (Sollwert = "0" oder Freigabe = "OFF").

Test erforderlich. Einstellung "min Drehzahl" muss auf "0" sein.

Achtung! Bei häufig hintereinander folgenden DC Bremsungen kann es zu starker Erwärmung des Motors kommen.

Um eine Überhitzung auszuschließen, ist Motorschutz über die im Motor eingebauten Temperaturwächter erforderlich (இ Motorschutz).



#### DC Bremse Dauer

Maximale Dauer der Gleichstrombremsung bei Frequenzumrichtern.

Wird die Bremsung aktiviert, dann ist die Gleichstrombremsung für diese Zeit aktiv. Einstellbereich: 0...250 sec

Werkseinstellung: 5 / 10 sec (je nach Geräteart)



#### DC Bremse Niveau

Höhe des Gleichstroms, der für die Bremsung erzeugt wird. Je größer dieser Wert, desto stärker die Bremswirkung.

Die Einstellung "DC Bremse Niveau" bezieht sich in % auf den unter "MotorBemess-Strom" eingestellten Wert.

Einstellbereich: 0...50 % / 25, 50, 75, 100 % (je nach Geräteart)

Werkseinstellung: 5 / 25 % (je nach Geräteart)

Einstellung abhängig von Ventilator- / Motorbaugröße. Achtung! Zu große Werte können zu erheblicher Bremswirkung führen.

Gleiche Einstellung wirkt auch auf die Funktion "Motorheizung" (FIO Setup).



Der aktive Bremsbetrieb wird durch ein leuchtendes Dreieck in der Anzeige signalisiert.

#### 8.7.8 Motorheizung

Um das Festsitzen bzw. Einfrieren von stehenden Ventilatoren in kalter Umgebung zu vermeiden, kann die "Motorheizung" eingeschaltet werden.



Die Funktion der Motorheizung entspricht der Bremsfunktion bei der eine Gleichspannung den Motor zum Stillstand bringt (Höhe des "Bremse Niveaus").

Dabei wird ein Strom eingeprägt, der kein Drehen der Ventilatoren verursachen kann. Die erforderliche Spannung um ein Einfrieren zu verhindern, ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und technischen Daten der angeschlossenen Motoren. Die vorgenommene Einstellung ist unter Realbedingungen zu prüfen. Je höher die Einstellung der Ausgangsspannung umso höher wird die im Motor entstehende Heizleistung (Verlustleistung). Die Motorheizung bzw. Stillstandsheizung kann nur dann aktiv werden, wenn keine durch die Regelung bedingte Aussteuerung vorliegt. Die Motorheizung kann auch bei Abschaltung über die Freigabe (Funktion 1D für einen digitalen Eingang) aktiviert werden. Um eine Überhitzung auszuschließen, ist Motorschutz über die im Motor eingebauten Temperaturwächter erforderlich ( Motorschutz). Bei Ansprechen der Motorschutzfunktion des Regelgerätes wird die Heizfunktion abgeschaltet.

**OFF** = Motorheizung ausgeschaltet (werkseitig)


**ON** = Die Motorheizung wird automatisch aktiv, wenn keine Aussteuerung des Gerätes vorliegt.

#### 8.7.9 Ausblendung von Drehzahlen

Ausblendung von bis zu drei Drehzahlbereichen.

Es ist unter Ümständen möglich, störende Geräusche, die durch Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen entstehen können, zu vermeiden.

#### Beispiel für Ausblendung von 2 Bereichen (idealisiertes Prinzipschaubild)



Einstellung je nach Gerätetyp in: %, Hz, rpm

- A Aussteuerung
- S Sollwert R Regelbereich
- D Drehzahlsteller: Vorgabesignal
- P P-Regler: Regelabweichung

Ausblendung1	$\rightarrow$	werkseitig ist keine Ausblendung aktiv = "OFF"	$\rightarrow$	Ausblendung1
Bereichl Min.	$\rightarrow$	Einstellung für "Bereich1 Min." Einstellbereich: "Abschaltfrequenz" - "Bereich 1 Max."	$\rightarrow$	Bereichl Min.
Bereichl Max.	$\rightarrow$	Einstellung für "Bereich1 Max."  Einstellbereich: "Bereich 1 Max." - "Max. Frequenz"	$\rightarrow$	Bereich1 Max.
Ausblendung2	$\rightarrow$	Identische Vorgehensweise bei Ausblendung2 und Ausblendung3, soweit gewünscht	$\rightarrow$	usw.

# 9 Programmierung Icontrol Basic über Handterminal A-G-247NW

# 9.1 Vorgehensweise bei der Inbetriebnahme

Reihenfolge	Einstellung		
1	Prüfen, ob am Eingang "TB/TP In" Thermostatschalter bzw. Temperaturfühler des Motors angeschlossen sind.  Wenn die Motorschutzfunktion des Gerätes nicht benötigt wird, sind die beiden Klemmen "TB /		
	TP" zu brücken.		
	Prüfen, ob Kontakt für Freigabe an "Digital In 1" geschlossen.		
2	Wenn die Fernsteuerung des Gerätes nicht benötigt wird, sind die beiden Klemmen "D1 / 24V" zu brücken oder alternativ die Funktion "Freigabe" deaktivieren (**) IO Setup.		
3	Anschluss prüfen und Gehäuse sorgfältig verschließen.		
4	Netzspannung einschalten.		
	Einstellungen im Motor Setup abhängig vom angeschlossenen Motor.		
	5.1: Einstellung Motorbemessungsstrom		
_	5.2: Einstellung Motorbemessungsspannung		
5	5.3: Einstellung Eckfrequenz		
	5.4: Einstellung Maximalfrequenz		
	weitere Einstellungen nach Bedarf Motor Setup		
Einstellungen steuerung nic	die sich auf die U/f Kennlinie des Frequenzumrichters auswirken, sind bei vorliegender Ausht möglich!		
> Abschaltur	ng über digitalen Eingang zur Fernsteuerung (Freigabe = AUS).		
	⊳ Je nach Steuermodus Drehzahlvorgabesignal bzw. Vorgabewert über Display auf "0" reduzieren.		

# 9.2 Menügruppe Einstellung



#### Information

- Werkseinstellung: Ansteuerung über externes Signal (0 10 V / PWM) an Eingang "E1" (Steuermodus = 0 Controller Setup). D.h. die nachfolgenden Einstellungen "Vorgabe Intern1", "Vorgabe Intern2", "Vorgabe Intern3" sind nicht aktiv!
- Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.



#### Information

imormation	
Einstellung	Einstellung
CA-0A & A↑A STOP	Vorgabe Intern1
	Einstellung nur im Steuermodus 4 aktiv ( Controller Setup).
Vorgabe Intern1	Über die Eingänge "D1" / "E1" ist eine Umschaltung auf "Vorgabe Intern2" oder
vorgabe interni	"Vorgabe Intern3" möglich ( IO Setup).
	Einstellbereich manuelle Drehzahlvorgabe: "Min. Drehzahl" - "Max. Drehzahl"
	Werkseinstellung: 50.0 Hz (≙ Einstellung "Max. Drehzahl")
	Vorgabe Intern2
	Einstellung nur im Steuermodus 5 aktiv oder im Steuermodus 4, wenn über Ein-
Vorgabe Intern2	gänge "D1" / "E1" aktiviert ( Controller Setup/ IO Setup).
	Einstellbereich manuelle Drehzahlvorgabe: "Min. Drehzahl" - "Max. Drehzahl"
	Werkseinstellung: 50.0 Hz (≙ Einstellung "Max. Drehzahl")





Diagramm Vorgabesignal und Ausgangsfrequenz



Fout: Ausgangsfrequenz Analog In: Drehzahlvorgabesignal

n-min: Min. Drehzahl n-max: Max. Drehzahl Foff: Abschaltfrequenz Fon: Einschaltfrequenz

## 9.3 Menügruppe Start

CA-AGAÎA DO OCOO Start	Start
PIN Eingabe	PIN Eingabe  Das Servicemenü für die Installation kann vor unbeabsichtigten Änderungen durch einen PIN-Code geschützt werden. Mit weiteren PIN-Codes ist das Zurücksetzen auf Voreinstellungen möglich.
	PIN 0010 Freischalten der Service Einstellungen bei programmierter PIN Schutz Ebene ① (③** "Controller Setup"). Menügruppen Service: "Controller Setup", "IO Setup", "Motor Setup"
	PIN 1234 Freischalten Menügruppe "Einstellung". Freischalten der Menügruppe für den Benutzer "Einstellung" bei programmierter PIN Schutz Ebene (a) ( *Controller Setup**).

	PIN 9095
	Werkseinstellung laden (Ausnahme, die Einstellung der Menüsprache bleibt erhalten).
	Es werden nur die Parameter geladen, die von der momentan eingestellten PIN Schutz Ebene freigeschaltet sind.
(A-0A & A A A STOP	Reset
88866	Kompletter Neustart des Gerätes
Reset	
Firmware	Softwareversion
\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$	Parametersätze können über das Modul im Terminal Typ A-G-247NW abgespeichert und auf andere Geräte übertragen werden ( Betriebsanleitung Terminal Typ A-G-247NW).
csv	Parametersatz mit den Tasten ▼, ▲ + P benennen und mit P-Taste in das Terminal laden.

# 9.4 Menügruppe Info

Info	Info
Hz Frequenz	Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters.
A MASATA TOP	Anzeige des Motorstroms (Messgenauigkeit ca. +/- 10 %)
Aussteuerung	Aussteuerung des Gerätes

## 9.5 Menügruppe Controller Setup



#### **Controller Setup**



#### Information

Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.

#### 9.5.1 Steuermodus

Steuermodus	Art der Ansteuerung des Gerätes.
0	Werkseinstellung Ansteuerung über externes Signal (0 - 10 V / PWM) an Eingang "E1". Umschaltung auf Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" oder "Vorgabe Intern3" über digitalen Eingang möglich ( IO Setup).
1	ohne Funktion
2	ohne Funktion
3	ohne Funktion
4	Festdrehzahl "Vorgabe Intern1". Umschaltung auf Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" oder "Vorgabe Intern3" über digitalen Eingang möglich ( IO Setup).
5	Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" (ohne Umschaltmöglichkeit auf andere Vorgabe).
6	Festdrehzahl "Vorgabe Intern3" (ohne Umschaltmöglichkeit auf andere Vorgabe).


#### 9.5.2 Limit



Nach Zuordnung eines digitalen Eingangs ( ${\mathscr F}$  IO Setup) kann eine einstellbare Begrenzung der Aussteuerung über einen digitalen Eingang aktiviert werden.

"Limit Wert" = max. mögliche Aussteuerung (z. B. Drehzahlreduzierung während Nachtbetrieb über Schaltuhr). Einstellbereich: 0 - 100 %

Werkseinstellung: 75 % △ max. Aussteuerung, d. h. keine Begrenzung.



#### 9.5.3 LED Modus



#### 9.5.4 PIN Schutz Ebene



Mit der PIN Schutz Ebene wird bestimmt, für welche Einstellbereiche eine PIN Eingabe erforderlich ist.

PIN Schutz Ebene	Funktion
	Werkseinstellung
2	Alle Menügruppen sind sichtbar, Einstellungen sind ohne PIN möglich.
1	Die Menügruppe "Einstellung" ist frei, d. h. Änderungen sind ohne PIN möglich.
	• <b>PIN 0010</b> : für Änderungen in der Menügruppen: "Controller Setup", "IO Setup" und "Motor Setup" (ohne PIN sind diese Menügruppen nicht sichtbar).
	Alle Einstellungen sind nur nach PIN Eingabe möglich.
0	PIN 1234: für Änderungen in der Menügruppe: "Einstellung"
	• PIN 0010: für Änderungen in der Menügruppen: "Controller Setup", "IO Setup" und "Motor Setup" (ohne PIN sind diese Menügruppen nicht sichtbar).



#### Information

Änderungen für den PIN Schutz die ein reduziertes Zugriffsrecht bewirken, werden erst nach Abschaltung des Gerätes oder nach Ausführung der Funktion "Reset" ( Menügruppe Start) aktiv.

#### 9.5.5 Drahtlose Kommunikation AM-MODBUS- W

Parameter AM-MODBUS- W für die Verbindung über Funk zum Handterminal A-G-247NW (Finstallation / AM-MODBUS-W Drahtlose Kommunikation) .

Netzwerkcode	Netzwerkcode (Funkschlüssel) Einstellbereich: 0000 -9999 Werkseinstellung: 9999
Funkkanal	Funkkanal Einstellbereich:0 - 15 Werkseinstellung: 0

### 9.6 Menügruppe IO Setup




IO Setup



#### Information

Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.

# 9.6.1 Digitale Eingänge "D1"("E1" \*)



<sup>\*</sup> Wenn der analoge Eingang "E1" nicht zur Vorgabe der Ventilatordrehzahl benötigt wird, kann dieser als digitaler Eingang verwendet werden (\$\mathbb{S}^{\mathbb{E}} E1 Funktion). Es können für "E1" die gleichen Funktionen zugeordnet werden wie für "D1".




#### Achtung!

# Niemals Netzspannung an den digitalen Eingängen anlegen!


Funktion	Beschreibung
OFF	Keine Funktion
1D	Freigabe ON / OFF (werkseitig)
	Fern EIN/AUS (elektronische Abschaltung) und Reset nach Motorstörung über potenzialfreien Kontakt. Das Leistungsteil wird elektronisch abgeschaltet, eine Bedienung des Gerätes ist nach Betätigen der "Esc" Tastenkombination im abgeschalteten Zustand weiterhin möglich. Signal Ein- und Ausgänge bleiben aktiv.
	Ein programmiertes Störmelderelais (werkseitig "K1 Funktion" = 2K) meldet die Abschaltung nicht.
	Achtung!
	Bei Fernsteuerung des Gerätes erfolgt im ausgeschalteten Zustand keine Freischaltung (keine Potenzialtrennung nach VBG4 §6)!
3D	Limit ON / OFF
	© Controller Setup / Limit
5D	Vorgabe Intern2
	Festdrehzahl "Vorgabe Intern2" aktiv. Funktion bei gewähltem "Steuermodus": 0 (© "Controller Setup").
	Bei gleichzeitiger Aktivierung von "Vorgabe Intern3" über die Funktion 6D hat 5D Vorrang).
6D	Vorgabe Intern3
	Festdrehzahl "Vorgabe Intern3", auch bei gewähltem "Steuermodus": 0 ( ** "Controller Setup").
13D	Umkehr Drehrichtung
	Umschaltung zwischen Drehrichtung "RECHTS" = CW und Drehrichtung "LINKS" CCW].
	Bei Umschaltung über einen digitalen Eingang arbeitet das Gerät mit der gegenteiligen Drehrichtung als im "Motor Setup" eingestellt.
	Wird die Drehrichtung bei vorhandener Aussteuerung umgekehrt, so wird diese zunächst auf "0" reduziert (abgeschaltet) und anschließend wieder auf den Vorgabewert erhöht.

15D	Entrauchung: Abschaltung Temperaturmanagement, Betrieb mit max. Drehzahl
	Um eine möglichst hohe Lebensdauer zu erreichen, besitzt das Gerät ein aktives
	Temperaturmanagement. Dabei wird die Aussteuerung reduziert, wenn interne Temperatur Grenzwerte überschritten werden.
	In Entlüftungsanlagen, bei denen der Ventilator im Brandfall unbedingt mit max. Drehzahl laufen muss, kann das Temperaturmanagement über einen digitalen Eingang abgeschaltet werden. Gleichzeitig wird der Ventilator, unabhängig von der Drehzahlvorgabe für den regulären Betrieb, mit maximaler Drehzahl betrieben.
	Die Funktion wird bei geöffnetem Kontakt am digitalen Eingang aktiv (bei werkseitiger Einstellung D1/E1 Inverting) = OFF), damit die maximale Drehzahl des Ventilators auch im Brandfall bei unterbrochener Leitung zum digitalen Eingang möglich ist.
	Achtung!
	Das Gerät und dessen interne Bauteile sind bei Aktivierung dieser Funktion nicht mehr vor zu hoher Temperatur geschützt (Auswirkung auf Lebensdauer).
	Die Motorschutzfunktion über angeschlossene Temperaturwächter ist nicht mehr wirksam!

# 9.6.2 Relaisausgang "K1"



Funktion	Beschreibung
OFF	Keine Funktion
	Relais bleiben immer in Ruhestellung, d. h. abgefallen.
1K	Betriebsmeldung
	Angezogen bei Betrieb ohne Störung, bei Freigabe "OFF" abgefallen.
2K	Störmeldung (werkseitig)
	Angezogen bei Betrieb ohne Störung, bei Freigabe "OFF" nicht abgefallen.
	Fällt ab bei: Netzstörung, Motorstörung usw. 🎓 Ereignisse / Störmeldungen
4K	Grenzwert
	Meldung wenn die Drehzahl den unter "Vorgabe Intern3" ( Menügruppe "Einstellung") eingestellten Wert überschreitet (Ausgangsleistung > 0 %).
	Die Funktion ist bei jedem Steuermodus aktiv ( Menügruppe: "Controller Setup").
17K	ohne Funktion




**K**1


**1** = angezogen, Klemmen 13 - 14 gebrückt

**0** = abgefallen 13 - 14 nicht gebrückt


Funktion	Status Controller	K	(1
		1 = ang	ezogen
		0 = abg	gefallen
		Invert	ierung
		OFF	ON
1K	Betrieb ohne Störung, Netz liegt an	1	0
2K	Störung mit Meldung über Relais	0	1
4K	Überschreitung Frequenz / Drehzahl > Einstellung "Vorgabe Intern3"	1	0

## 9.6.3 Eingang "E1"





#### Beispiel für Signalanpassung



#### 9.6.4 MODBUS Kommunikationswatchdog

Der MODBUS Kommunikationswatchdog definiert das Verhalten bei einer Kommunikationsstörung.



#### Watchdog Zeit

Empfängt das Gerät im Zeitfenster keine Nachricht, wird eine definierbare Funktion ausgeführt.

Watchdog Zeit in Sekunden. Einstellbereich: 0 - 255 sec Werkseinstellung: 0 sec = Aus



#### Watchdog Modus

Watchdog Modus:

- 0: Keine Funktion (Default) = AUS ab FW 13
- 1: Störung (K1 Funktion, h15) bei Kommunikationsstörung (WDT)
- 2: Festdrehzahl 1 \* bei Kommunikationsstörung (WDT)
- 3: Störung + Festdrehzahl 1 \* bei Kommunikationsstörung (WDT)
- 4: Störung bei E1 Störung \*\* (nur ECblue)
- 5: Festdrehzahl 1 bei E1 Störung (nur ECblue)
- 6: Störung Festdrehzahl 1 bei E1 Störung (nur ECblue)

\* in diesem Zustand ist es möglich per Digitaleingang Funktion 5, 6 oder digitale Steuerfunktion (Holding Register h4) zwischen den Festdrehzahlen zu wechseln.

\*\* E1 Störung wird ausgelöst, wenn E1 unter E1 min x 0,5 fällt. E1 Störung wird aufgehoben, wenn E1 größer E1 min x 0,9 steigt.

#### 9.6.5 Vernetzung über MODBUS

Es ist möglich mehrere Geräte miteinander zu vernetzen. Das Gerät verwendet als Protokoll für die RS-485 Schnittstelle Modbus-RTU.



#### **BUS Adresse**

Die Geräteadresse ist werkseitig auf die höchste verfügbare MODBUS Adresse eingestellt: 247.


Einstellbereich MODBUS Adresse: 1 - 247.



### **UART Baudrate**

Einstellung Übertragungsrate Gültige Werte: 4800, 9600, 19200

Werkseinstellung: 19200



#### **UART Mode**

Einstellung Übertragungsformat. Gültige Werte: 8O1, 8N1, 8E1 Werkseinstellung: 8E1

### 9.7 Menügruppe "Motor Setup"



#### **Motor Setup**



#### Information

Nachfolgende Angaben zu Werkseinstellungen unverbindlich, je nach Softwareversion und kundenspezifischer Voreinstellung können diese Werte abweichen.



#### Achtung!

Einstellungen für die U/f Kennlinie dürfen nur vorgenommen werden, wenn der Motor nicht angesteuert wird!

#### 9.7.1 Einstellung Motor Bemessungsstrom



#### MotorBemessStrom

Bei der Inbetriebnahme ist es unbedingt erforderlich, den auf dem Typenschild angegebenen Bemessungsstrom des Motors einzustellen.

Einstellbereich: 0.0...Geräte Bemessungsstrom / A Werkseinstellung: Geräte Bemessungsstrom

## 9.7.2 Einstellung Motor Bemessungsspannung



#### MotorBemessSpng.

Bei der Inbetriebnahme ist es unbedingt erforderlich, die auf dem Typenschild angegebene Bemessungsspannung des Motors einzustellen.

Bei kleinerer Motorbemessungsspannung als anliegender Netzspannung (z. B. 3 ~ 230 V Motor am 3 ~ 400 V Netz) kann hier eine Anpassung erfolgen.

Überprüfung der Ausgangsspannung mit geeignetem Messgerät.

Einstellbereich: 0...500 V Werkseinstellung: 400 V

#### 9.7.3 Einstellung der U/f Kennlinie



### Achtung!

Einstellungen für die U/f Kennlinie können nur vorgenommen werden, wenn der Motor nicht angesteuert wird!



#### Eckfrequenz

Die maximale Ausgangsspannung wird bei Eckfrequenz erreicht.

Einstellbereich: 1.0 - 120.0 Hz Werkseinstellung: 50.0 Hz


Bei Sondereinstellung mit "Eckfrequenz" > "Max. Frequenz" kann bedingt durch die höhere Verlustleistung eine automatische Reduzierung der Aussteuerung eintreten (Meldungen & Fehlersuche "Temp. Manager").



#### Max. Frequenz

Oberhalb der Eckfrequenz wird lediglich die Frequenz bis zur Maximalfrequenz erhöht.

Einstellbereich: 1.0 - 120.0 Hz Werkseinstellung: 50.0 Hz



Uout Ausgangsspannung Fout: Ausgangsfrequenz

Analog In Drehzahlvorgabesignal (0 - 10 V, 0...20 mA, 0...100 % PWM)

Ustart Startspannung
Foff Abschaltfrequenz
Fon: Einschaltfrequenz
Fedge Eckfrequenz
Fmax Max. Frequenz
L Linear (Werkseinstellung)

#### Q Quadratisch



#### Startspannung

Die Startspannung dient dazu, dass die Motoren bei niedriger Drehzahl genügend Drehmoment aufbringen um sicher zu laufen.

Achtung! Einstellung nicht zu hoch wählen um Überstrom und unnötig hohe thermische Belastung des Motors zu vermeiden.

Einstellbereich: 0 - 25 % (prozentual der maximalen Ausgangsspannung)

Werkseinstellung: 0 %



#### UF quadratisch

U/f Kennlinie linear oder quadratisch

Werkseitig "UF quadratisch" = "OFF" d. h. lineare Kennlinie vorprogrammiert.

Mit der linearen Kennlinie erreicht der Motor über den gesamten Drehzahlbereich das volle Drehmoment, bei Antriebsmotoren für Ventilatoren wird hiermit in der Regel eine optimale Drehzahlsteuerung erreicht.

Eine Umschaltung auf quadratische Kennlinie (nur bei Ventilatoren bzw. Pumpen mit quadratischem Lastmoment zulässig) kann zur Reduzierung elektromagnetischer Motorgeräusche eventuell sinnvoll sein. "UF quadratisch"= "ON"

#### 9.7.4 Einstellung der Hoch- und Rücklaufzeit

Durch getrennte Menüs für Hochlaufzeit und Rücklaufzeit ist eine Anpassung an individuelle Anlageverhältnisse möglich.

Diese Funktion ist der eigentlichen Regelfunktion nachgeschaltet.



Ruecklaufzeit

#### Hochlaufzeit

Zeitvorgabe, in der der Reglerausgang von 0 % auf 100 % ansteigt.

Einstellbereich: 0...250 sec.


Werkseinstellung: 10 / 20 / 30 / 40 sec. (je nach Geräteart)

#### Ruecklaufzeit

Zeitvorgabe, in der der Reglerausgang von 100 % bis auf 0 % absinkt.


Einstellbereich: 0...250 sec.

Werkseinstellung: 10 / 20 / 30 / 40 sec. (je nach Geräteart)



- 1 Externes Signal
- 2 Einstellung
- 3 Hochlaufzeit
- 4 Rücklaufzeit

#### 9.7.5 Einstellung der Taktfrequenz



### 9.7.6 Einstellung Drehrichtung



#### Achtung!

Die Drehrichtung des Ventilators bzw. Motors muss bei der Erstinbetriebnahme unbedingt überprüft werden. Bitte beachten Sie hierzu den Richtungspfeil auf dem Motor bzw. Ventilator. Für Schäden, die durch eine falsche Drehrichtung des Motors entstehen, übernehmen wir unter keinen Umständen eine Gewährleistung!

Bei Anschluss gemäß dem Anschlussplan ergibt sich bei Werkseinstellung die Standarddrehrichtung "RECHTS" = CW. Eine Drehrichtungsumkehr ist durch Tauschen der Phasenfolge am Motoranschluss oder durch Umprogrammierung möglich.



Durch Auswahl des Parameters "Drehrichtung" und anschließendem Betätigen der **P**-Taste, kann die Drehrichtung auf CCW für Drehrichtung "LINKS" = CCW geändert werden. Durch Betätigen der **P**-Taste wird der eingestellte Wert übernommen.



Wird die Drehrichtung bei vorhandener Aussteuerung umgekehrt, so wird diese zunächst auf "0" reduziert (abgeschaltet) und anschließend wieder auf den Vorgabewert erhöht.

#### 9.7.7 Einstellung der Strombegrenzung



Als zusätzliche Sicherheitsfunktion verfügt das Gerät über eine Strombegrenzung, bei Bedarf kann diese angepasst werden.

Die Einstellung bezieht sich auf den Motorbemessungsstrom des Gerätes (100 % = Einstellung: MotorBemessStrom).

Bei Überschreitung um den hier eingestellten Prozentwert, wird die Aussteuerung soweit reduziert, bis sich der eingestellte Strom wieder einstellt. Eine Überlastung des Motors kann somit verhindert werden.

Einstellbereich: 100...130 % Werkseinstellung: 120 %



Die aktive Strombegrenzung wird durch ein leuchtendes Dreieck in der Anzeige signalisiert

#### 9.7.8 Einstellung Bremsverhalten



#### DC Bremse Modus

Funktionsauswahl der Gleichstrombremsung bei Frequenzumrichtern.

Bei Geräten mit werkseitig eingeschaltetem Fangmodus (soweit vorhanden & Einstellung Fangmodus) ist ein gleichzeitiges Aktivieren des "DC Bremse Modus" nur in Ausnahmefällen sinnvoll.

0 = Keine Bremsung (werkseitig).

1 = Bremsen vor dem Start (bevor Aussteuerung wieder einsetzt)

Setzt die Aussteuerung u. U. bei noch schnell drehendem Motor wieder ein, so kann es zur "Überstromabschaltung" des Umrichters kommen.

Um dies zu verhindern kann die Bremsfunktion aktiviert werden. Diese wird dann immer vor Beginn der Ansteuerung für eine einstellbare Zeitdauer aktiv. D. h. die Bremsfunktion setzt immer ein, bevor die Aussteuerung wieder einsetzt nachdem diese auf "0" zurückgegangen war. Die geeigneten Einstellungen sind abhängig von der Schwungmasse des Motors und den Bedingungen in der Anlage.

2 = Sonderfunktion, Bremsen vor dem Stopp (sobald Aussteuerung "0").

Der Motor läuft nicht aus bis zum Stillstand, dieser wird aktiv gebremst, sobald keine Aussteuerung vorliegt (Sollwert = "0" oder Freigabe = "OFF") .

Test erforderlich. Einstellung "min Drehzahl" muss auf "0" sein.

Achtung! Bei häufig hintereinander folgenden DC Bremsungen kann es zu starker Erwärmung des Motors kommen.

Um eine Überhitzung auszuschließen, ist Motorschutz über die im Motor eingebauten Temperaturwächter erforderlich (இ Motorschutz).



#### DC Bremse Dauei

Maximale Dauer der Gleichstrombremsung bei Frequenzumrichtern.

Wird die Bremsung aktiviert, dann ist die Gleichstrombremsung für diese Zeit aktiv. Einstellbereich: 0...250 sec

Werkseinstellung: 5 / 10 sec (je nach Geräteart)



#### DC Bremse Niveau

Höhe des Gleichstroms, der für die Bremsung erzeugt wird. Je größer dieser Wert, desto stärker die Bremswirkung.

Die Einstellung "DC Bremse Niveau" bezieht sich in % auf den unter "MotorBemess-Strom" eingestellten Wert.

Einstellbereich: 0...50 % / 25, 50, 75, 100 % (je nach Geräteart)

Werkseinstellung: 5 / 25 % (je nach Geräteart)

Einstellung abhängig von Ventilator- / Motorbaugröße. Achtung! Zu große Werte können zu erheblicher Bremswirkung führen.

Gleiche Einstellung wirkt auch auf die Funktion "Motorheizung" (FIO Setup).



Der aktive Bremsbetrieb wird durch ein leuchtendes Dreieck in der Anzeige signalisiert.

### 9.7.9 Einstellung Fangmodus

Setzt die Aussteuerung u. U. bei noch schnell drehendem Motor wieder ein, so kann es zur "Überstromabschaltung" des Umrichters kommen.

Um dies zu vermeiden steht der Fangmodus zur Verfügung ("Fangen" = Synchronisieren des vom Frequenzumrichter erzeugten Drehfeldes mit der augenblicklichen Drehzahl des angesteuerten Motors).

Ist diese Funktion aktiviert, wird zu Beginn jeder Ansteuerung (Sollwert und Aussteuerung müssen zuvor "0" gewesen sein) die Drehfeldgeschwindigkeit des FU mit der des Motors synchronisiert. Nach Abschluss der Synchronisation wird automatisch in den "Normalbetrieb" umgeschaltet.



## Achtung!

Durch die beim Fangbetrieb erforderliche kurzzeitige Ansteuerung des Motors mit maximaler Frequenz bei reduzierter Ausgangsspannung, kann es bei stillstehenden Motoren mit geringer Schwungmasse zu einem kurzzeitigen Anlaufen kommen.

Die Fangfunktion kann mit dem Abbremsen des Motors (DC Bremse Modus) kombiniert werden. Durch das Aufrufen beider Funktionen nacheinander verlängert sich jedoch die Zeitspanne bis der Motor wieder beschleunigt wird. Für den normalen Anwendungsfall ist es empfehlenswert nur den Fangmodus zu verwenden.



Funktionsauswahl für Fangmodus

**ON** = Fangmodus eingeschaltet (werkseitig)

**OFF** = Fangmodus ausgeschaltet



Der aktive Fangmodus wird durch ein leuchtendes Dreieck in der Anzeige signalisiert.

# 9.7.10 Einstellung Übermodulation

Im Auslieferungszustand beträgt die maximale Ausgangsspannung bei Betrieb ohne Übermodulation ca. 95 % der anliegenden Netzspannung.

Bei Betrieb mit Übermodulation kann die maximale Ausgangsspannung etwa die Höhe der anliegenden Netzspannung erreichen. Da bei Betrieb mit Übermodulation Resonanzschwingungen auftreten können, sind entsprechende Hinweise in der Dokumentation des Motors bzw. Ventilators zwingend zu beachten!



**OFF** = Übermodulation ausgeschaltet (werkseitig)

**ON** = Übermodulation eingeschaltet



#### Achtung!

- Bei Betrieb mit Übermodulation ist unbedingt darauf zu achten, dass es nicht zu einer Erhöhung von Resonanzschwingungen kommen kann. Die Ausblendung von Drehzahlbereichen (Frequenzen) ist in nachfolgenden Einstellungen möglich.
- Die Hinweise in der Montage- bzw. Betriebsanleitung des Antriebs zu mechanischen Schwingungen und dem Betrieb mit Übermodulation sind zwingend zu beachten!

#### 9.7.11 Motorheizung

Um das Festsitzen bzw. Einfrieren von stehenden Ventilatoren in kalter Umgebung zu vermeiden, kann die "Motorheizung" eingeschaltet werden.



Die Funktion der Motorheizung entspricht der Bremsfunktion bei der eine Gleichspannung den Motor zum Stillstand bringt (Höhe des "Bremse Niveaus").

Dabei wird ein Strom eingeprägt, der kein Drehen der Ventilatoren verursachen kann. Die erforderliche Spannung um ein Einfrieren zu verhindern, ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und technischen Daten der angeschlossenen Motoren. Die vorgenommene Einstellung ist unter Realbedingungen zu prüfen. Je höher die Einstellung der Ausgangsspannung umso höher wird die im Motor entstehende Heizleistung (Verlustleistung). Die Motorheizung bzw. Stillstandsheizung kann nur dann aktiv werden, wenn keine durch die Regelung bedingte Aussteuerung vorliegt. Die Motorheizung kann auch bei Abschaltung über die Freigabe (Funktion 1D für einen digitalen Eingang) aktiviert werden. Um eine Überhitzung auszuschließen, ist Motorschutz über die im Motor eingebauten Temperaturwächter erforderlich ( Motorschutz). Bei Ansprechen der Motorschutzfunktion des Regelgerätes wird die Heizfunktion abgeschaltet.

**OFF** = Motorheizung ausgeschaltet (werkseitig)


**ON** = Die Motorheizung wird automatisch aktiv, wenn keine Aussteuerung des Gerätes vorliegt.

#### 9.7.12 Ausblendung von Drehzahlen

Ausblendung von bis zu drei Drehzahlbereichen.

Es ist unter Umständen möglich, störende Geräusche, die durch Resonanzen bei bestimmten Drehzahlen entstehen können, zu vermeiden.

#### Beispiel für Ausblendung von 2 Bereichen (idealisiertes Prinzipschaubild)



Einstellung je nach Gerätetyp in: %, Hz, rpm

- A Aussteuerung
- S Sollwert
- R Regelbereich
- D Drehzahlsteller: Vorgabesignal
- P-Regler: Regelabweichung

Ausblendung1	$\rightarrow$	werkseitig ist keine Ausblendung aktiv = "OFF"	$\rightarrow$	Ausblendung1
Bereichl Min.	$\rightarrow$	Einstellung für "Bereich1 Min." Einstellbereich: "Abschaltfrequenz" - "Bereich 1 Max."	$\rightarrow$	A-GALANA NOVE 22 Bereichl Min.
Bereichl Max.	$\rightarrow$	Einstellung für "Bereich1 Max."  Einstellbereich: "Bereich 1 Max." - "Max. Frequenz"	$\rightarrow$	Bereichl Max.

CA-0A & A Î A STOP	Identische Vorgehensweise bei Ausblendung2 und Ausblendung3, soweit gewünscht	$\rightarrow$	usw.
Ausblendung2	Ausbiendungs, soweit gewunscht		
nabblenaungl			

# 10 Diagnose mit Handterminal A-G-247NW

# 10.1 Diagnosemenü für ECblue Basic

Das Diagnosemenü gibt Aufschluss über den momentanen Betriebszustand des Gerätes.

Diagnose	
32.0 °C	Anzeige der internen Temperatur am Leistungshalbleiter.
IGBT Temp.	
32.0 °C	Anzeige der Innentemperatur.
Innen Temp.	
32.0 °C	Anzeige der internen Temperatur am Mikrocontroller.
MCU Temp.	
32.0 °C	ohne Funktion
Motor Temp.	
0 %	Höhe des Signals am analog Eingang "E1".
E1 Eingang	
565 V	Bei 1 ~ Typen: Zwischenkreisspannung konstant ca. 400 V.
DC Spannung	Bei 3 ~ Typen: Zwischenkreisspannung ohne Last = Spitzenwert der Eingangsspannung.
	In einem Drehstromnetz mit 400 V ergibt sich ohne Last eine ZK Spannung von ca. 565 V. Unter Last sinkt diese Spannung leicht.
330 V	Netzspannung
Netzspannung	
0	Zustandsbits
Zustandsbits	
0	Fehlerbits
Fehlerbits	
2	Aktuell eingestellte PIN Schutz Ebene ( Controller Setup).
PIN Schutz Ebene	

# 10.2 Diagnosemenü für Fcontrol / Icntrol Basic

Das Diagnosemenü gibt Aufschluss über den momentanen Betriebszustand des Gerätes.

Diagnose	
32.0 °C	Anzeige der internen Temperatur am Leistungshalbleiter.
IGBT Temp.	
32.0 °C	Anzeige der Innentemperatur.
Kondensatoren	
32.0 °C	Anzeige der internen Temperatur am Mikrocontroller.
MCU Temp.	
32.0 °C	Nur bei Ausführung mit integriertem Sinusfilter.
Ausgangsfilter	
0 %	Höhe des Signals am analog Eingang "E1".
E1 Eingang	
565 V	Die Zwischenkreisspannung ohne Last ist der Spitzenwert der Eingangsspannung.
DC Spannung	In einem Drehstromnetz mit 400 V ergibt sich ohne Last eine ZK Spannung von ca. 565 V. Unter Last sinkt diese Spannung leicht.
330 V	Netzspannung Spitzenwert.
Netzspannung	
0	Bei Geräten mit integrierter Anzeige nicht aktiv.
Zustandsbits	
0	Bei Geräten mit integrierter Anzeige nicht aktiv.
Fehlerbits	
2	Aktuell eingestellte PIN Schutz Ebene ( Controller Setup).
PIN Schutz Ebene	

# 11 Ereignisse / Störmeldungen

# 11.1 Anzeige und Abfrage von Ereignissen


Ereignisse	Menügruppe Ereignisse
	Nach Betätigung der P- Taste wird der Ereignisspeicher ausgelesen.
	Lesen »»»
0	Beispiel: keine vorliegenden Störungen
Empty	Empty = kein Eintrag = kein Ereignis im Speicher
<b>19</b> 1	Beispiel Netzstörung
Phasenfehler	Position 1 = jüngstes Ereignis
	Die letzten 10 (1 - 10) Ereignisse werden gespeichert. Mit den Tasten ▼+ ▲ kann
	die gewünschte Position angewählt werden.
	19 = Anzahl aller zurückliegenden Störungen

Eine Fehlermeldung erscheint im Wechsel mit der Istwertanzeige ( Diagnose Störungen).

# 11.2 Fcontrol / Icontrol Basic Meldungen & Fehlersuche

Eine momentan anstehende Alarm- bzw. Fehlermeldung erscheint im Wechsel mit der Standardanzeige.

Über die interne Status LED werden die Betriebszustände über einen Blinkcode signalisiert. Interne Status LED



06.09.2011 v\_flash\_explain\_1\_11.VSD

Diamlass	Cada	Relais	Euld's un o	Reaktion des Gerätes
Display	Code	K1	Erklärung	Behebung
	OFF	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	keine Netzspannung	Gerät schaltet bei fehlender Netzspan- nung "AUS" und bei intakter Spannungs- versorgung automatisch wieder "EIN".
				Netzspannung und Vorsicherung prüfen.
23.9 Hz Frequenz	ON	angezogen 13 - 14 gebrückt	Normalbetrieb ohne Störung	
STOP	1	angezogen 13 - 14 gebrückt	Keine Freigabe = OFF Klemmen "D1" - "24 V" (Digital In 1) nicht gebrückt.	Abschaltung über externen Kontakt (©FFreigabe, Gerät EIN / AUS).
Temp. Mana- ger	2	angezogen 13 - 14 gebrückt	Aktives Temperaturmanagement Um das Gerät vor Schäden durch zu hohe Innentemperaturen zu schützen, verfügt es über ein aktives Temperatur- management. Bei einem Temperaturan- stieg über die festgelegten Grenzwerte wird die Aussteuerung linear reduziert. Um bei reduziertem Betrieb auf Grund zu hoher Innentemperatur ein externes Ab- schalten der kompletten Anlage (bei die- sem für den Controller zulässigen Be- trieb) zu verhindern, erfolgt keine Stör- meldung über das Relais.	Bei sinkender Temperatur steigt die Aussteuerung wieder linear an. Kontrolle der Kühlung des Gerätes.
Phasenfeh- ler	4	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	Phasenausfall Der Controller verfügt über eine eingebaute Phasenüberwachung, bei Netzstörung (Ausfall einer Sicherung oder Netzphase) schaltet das Gerät zeitverzögert (ca. 15 ms) aus. Funktion nur bei ausreichender Belastung des Controllers gegeben.	Nach einer Abschaltung erfolgt bei ausreichender Spannungsversorgung nach ca. 5 s ein Anlaufversuch. Dies erfolgt solange bis wieder alle 3 Netzphasen vorhanden sind.  Netzspannung prüfen.


Display	Code	Relais	Erklärung	Reaktion des Gerätes
Display	Code	K1	Likiaidiig	Behebung
IGBT Stö- rung	6	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	IGBT Störung Erdschluss oder Kurzschluss am Umrichterausgang.	Das Gerät schaltet ab, erneuter Anlaufversuch nach ca. 60 s Code 9. Endgültige Abschaltung, wenn nach drittem Startversuch erneute Fehlererkennung im Abstand < 60 s. Reset über Freigabe oder Netzspannung
			ZK Unterspannung	EIN / AUS.  Die Modulation wird bei Unterspannung
DC Unter- spannung	7	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	Zwischenkreisspannung länger als 75 s unter festgelegtem Grenzwert.	sofort abgeschaltet, Fehlermeldung nach 75 s. Automatische Wiedereinschaltung und Abschaltung der Fehlermeldung, wenn die Spannung für mindestens 5 s über den festgelegten Grenzwert steigt.
				Netzspannung prüfen.
			<b>ZK Überspannung</b> Zwischenkreisspannung länger als 75 s über festgelegtem Grenzwert.	Die Modulation wird bei Überspannung sofort abgeschaltet, Fehlermeldung nach 75 s.
DC Über- spannung	8	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	Ursache zu hohe Netzspannung oder generatorischer Motorbetrieb.	Automatische Wiedereinschaltung und Abschaltung der Fehlermeldung, wenn die Spannung für mindestens 15 s unter den festgelegten Grenzwert sinkt.
				Netzspannung prüfen.
				Generatorischen Motorbetrieb verhindern.
IGBT War- nung	9	angezogen 13 - 14 gebrückt	IGBT Warnung IGBT Abkühlpause für ca. 60 s	Endgültige Abschaltung nach 2 Abkühlpausen © Code 6.
Kommunika- tion	10	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	Kommunikationsfehler MODBUS Kommunikation unterbrochen	Beschreibung MODBUS Kommuni- kation
Netzun- terspg.	12	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	Netzspannung zu niedrig Netzspannung länger als 75 s unter fest- gelegtem Grenzwert.	Die Modulation wird bei Unterspannung sofort abgeschaltet, Fehlermeldung nach 75 s.  Automatische Wiedereinschaltung und Abschaltung der Fehlermeldung, wenn die Spannung für mindestens 5 s über den festgelegten Grenzwert steigt.
				Netzspannung prüfen.
Netzue- berspg.	13	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	Netzspannung zu hoch Netzspannung länger als 75 s über fest- gelegtem Grenzwert.	Die Modulation wird bei Überspannung sofort abgeschaltet, Fehlermeldung nach 75 s.  Automatische Wiedereinschaltung und Abschaltung der Fehlermeldung, wenn die Spannung für mindestens 15 s unter den festgelegten Grenzwert sinkt.  Netzspannung prüfen.
			Fehler Spitzenstrom	Nach einer Abschaltung wartet der Con-
			Wenn der Ausgangsstrom (auch kurzzei-	troller eine Zeit von 30 s und unternimmt
Spitzen- strom	14	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	tig) über einen festgelegten Grenzwert ansteigt erfolgt eine Abschaltung.	danach einen weiteren Anlaufversuch. Treten innerhalb 60 s (Abstand zu jeweils nächsten Fehler) in Folge weitere 10 Ab- schaltungen auf, erfolgt eine endgültige Abschaltung mit Fehlermeldung.
				Wenn 90 s ohne weitere Abschaltung vergangen sind, wird der Zähler zurückgesetzt.

Display	Code	Relais	Erklärung	Reaktion des Gerätes
Diopiay		K1		Behebung
Motorstoe- rung	15	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	Motorstörung Auslösen eines angeschlossenen Thermostatschalters bzw. Temperaturfühlers bzw. Unterbrechung zwischen den beiden Klemmen "TB / TP". Stecker für "TP" bzw. "TP" in falscher Position.	Das Gerät schaltet aus und nicht wieder ein. Prüfung Motor und Anschluss, dann Reset ( Motorschutz).
Ausgangsfil- ter	16	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	Sinusfilter zu heiß (nur bei Ausführung mit integriertem Sinusfilter)	Abschaltung bei zu hoher Temperatur, Wiedereinschaltung nach Abkühlung. Kontrolle der Temperatur im Gerät, Kontrolle der Kühlung des Gerätes.
Überlast	17	abgefallen, 13 - 14 unterbrochen	Überlastfehler  Der Umrichter wurde über die Strombegrenzung abgeschaltet.	Nach 4maligem Erkennen (I²t-Verfahren; maximale Überlast liegt über 60s an) wird der Fehler gesetzt. Nach jedem Erkennen (IGTB Recovery Flag wird gesetzt) wird 30 s abgewartet, bis ein erneuter Versuch gestartet wird. Die jeweiligen Fehler müssen dabei immer einen kürzeren Abstand als 5 min haben (gestartet nach Wideranlauf). Bei jedem Erkennen wird die Modulation sofort abgeschaltet. Kontrolle der Belastung des Gerätes. Reset über Freigabe oder Netzspannung EIN / AUS.

# 11.3 ECblue Basic Meldungen & Fehlersuche



Status LED im Deckel integriert



	Display	Cada	Relais	F-1-12	Reaktion des Gerätes
	Display Code K1 Erklär		Erklärung	Behebung	
			abgefallen, 11 - 14		Netzspannung vorhanden?
		OFF	unterbrochen	Keine Netzspannung	Gerät schaltet Aus und bei Spannungs- wiederkehr automatisch wieder EIN
	23.9 Hz requenz	ON	angezogen, 11 - 14 gebrückt	Normalbetrieb ohne Störung	
	STOP	1	angezogen, 11 - 14 gebrückt	Keine Freigabe = OFF Klemmen "D1" - "24 V" (Digital In 1) nicht gebrückt.	Abschaltung über externen Kontakt (இFFreigabe, Gerät EIN / AUS).
				Aktives Temperaturmanagement Um das Gerät vor Schäden durch zu	Bei sinkender Temperatur steigt die Aussteuerung wieder linear an.
Ter	mp. Mana- ger	2	angezogen, 11 - 14 gebrückt	hohe Innentemperaturen zu schützen, verfügt es über ein aktives Temperaturmanagement. Bei einem Temperaturanstieg über die festgelegten Grenzwerte wird die Aussteuerung linear reduziert. Um bei reduziertem Betrieb auf Grund zu hoher Innentemperatur ein externes Abschalten der kompletten Anlage (bei diesem für den Controller zulässigen Betrieb) zu verhindern, erfolgt keine Störmeldung über das Relais.	Kontrolle der Kühlung des Controllers
ŀ	HALL-IC Fehler	3 x	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	HALL-IC Falsches Signal von Hall-ICs, Fehler in der Kommutierung.	Controller schaltet Motor ab. Automatischer Wiederanlauf, wenn kein Fehler mehr erkannt wird.
				Interne Steckverbindung fehlerhaft.	Ventilator / Motor austauschen
Pł	nasenfeh- ler	4 x	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	Der Controller verfügt über eine eingebaute Phasenüberwachung, bei Netzstörung (Ausfall einer Sicherung oder Netzphase) schaltet das Gerät zeitverzögert	Nach einer Abschaltung erfolgt bei ausreichender Spannungsversorgung nach ca. 15 sec. ein Anlaufversuch. Dies erfolgt solange bis wieder alle 3 Netzphasen vorhanden sind.  Netzversorgung prüfen
				tung des Controllers gegeben.	
M	lotor blo- ckiert	5 x	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	Motor blockiert Wird bei vorhandener Kommutierung 8 sec. lang keine Drehzahl > 0 gemessen, wird der Fehler "Motor Blockiert" ausgelöst.	EC-Controller schaltet ab, erneuter Anlaufversuch nach ca. 2,5 sec. Endgültige Abschaltung, wenn vierter Anlaufversuch vergeblich. Dann Reset durch unterbrechen der Netzspannung erforderlich. Prüfen, ob Motor frei drehbar.


Disales	0 - 1 -	Relais	Falily	Reaktion des Gerätes
Display	Code	K1	Erklärung	Behebung
IGBT Stö- rung	6 x	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	IGBT Fault Erdschluss oder Kurzschluss der Motorwicklung.	EC-Controller schaltet ab, erneuter Anlaufversuch nach ca. 60 sec. Code 9. Endgültige Abschaltung, wenn nach zweitem Startversuch innerhalb 60 sec. erneute Fehlererkennung.  Dann Reset durch unterbrechen der
			ZK Unterspannung Wenn die Zwischenkreisspannung unter den festgelegten Grenzwert absinkt, er-	Netzspannung erforderlich.  Steigt die Zwischenkreisspannung innerhalb von 75 sec. wieder über den Grenzwert an, so erfolgt ein automatischer An-
DC Unter- spannung	7	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	folgt eine Abschaltung.	laufversuch. Bleibt die Zwischenkreisspannung länger als 75 sec. unter dem Grenzwert, so erfolgt eine Abschaltung mit Fehlermeldung.
DC Über- spannung	8 x	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	ZK Überspannung Wenn die Zwischenkreisspannung über die festgelegten Grenzwerte ansteigt er- folgt eine Abschaltung des Motors. Ursache zu hohe Eingangsspannung oder generatorischer Motorbetrieb.	Sinkt die Zwischenkreisspannung innerhalb von 75 sec. wieder unter den Grenzwert, so erfolgt ein automatischer Anlaufversuch. Bleibt die Zwischenkreisspannung länger als 75 sec. über dem Grenzwert so erfolgt eine Abschaltung mit Fehlermeldung.
IGBT War- nung	9 x	angezogen, 11 - 14 gebrückt	IGBT Abkühlpause	IGBT Abkühlpause für ca. 60 sec. Endgültige Abschaltung nach 2 Abkühlpausen © Code 6.
Kommunika-	10	abgefallen, 13 - 14	Kommunikationsfehler	Beschreibung MODBUS Kommuni- kation
tion		unterbrochen	MODBUS Kommunikation unterbrochen  Fehler Motorstart	Ist es möglich den Motor nach der Feh-
Motorstart- fehler	11 x	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	Wenn ein Startbefehl anliegt (Freigabe vorhanden und Sollwert > 0 ) und der Motor sich nicht innerhalb von 5 Minuten in die richtige Richtung zu drehen beginnt, so erfolgt eine Fehlermeldung.	lermeldung in die Solldrehrichtung zu starten, so erlischt die Fehlermeldung. Nach einer zwischenzeitlichen Spannungsunterbrechung beginnt die Zeitmessung bis zur Abschaltung von vorne. Prüfen, ob Motor frei drehbar.  Prüfen, ob Ventilator durch Luftstrom rückwärts angetrieben wird ( Verhalten bei Drehung durch Luftstrom in rückwärtiger Richtung).
Netzun- terspg.	12 x	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	Netzspannung zu niedrig Wenn die Zwischenkreisspannung unter den festgelegten Grenzwert absinkt, er- folgt eine Abschaltung.	Steigt die Netzspannung innerhalb von 75 sec. wieder über den Grenzwert an, so erfolgt ein automatischer Anlaufversuch. Bleibt die Netzspannung länger als 75 sec. unter dem Grenzwert, so erfolgt eine Abschaltung mit Fehlermeldung
Netzue- berspg.	13 x	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	Netzspannung zu hoch Ursache zu hohe Eingangsspannung Wenn die Netzspannung über die festge- legten Grenzwerte ansteigt erfolgt eine Abschaltung des Motors.	Sinkt die Netzspannung innerhalb von 75 sec. wieder unter den Grenzwert, so erfolgt ein automatischer Anlaufversuch. Bleibt die Netzspannung länger als 75 sec. über dem Grenzwert so erfolgt eine Abschaltung mit Fehlermeldung.
Spitzen- strom	14 x	abgefallen, 11 - 14 unterbrochen	Fehler Spitzenstrom Wenn der Motorstrom (auch kurzzeitig) über einen festgelegten Grenzwert ansteigt erfolgt eine Abschaltung.	Nach einer Abschaltung wartet der Controller eine Zeit von 5 sec. und unternimmt danach einen weiteren Anlaufversuch.  Treten innerhalb 60 sec. in Folge weitere 5 Abschaltungen auf erfolgt eine endgültige Abschaltung mit Fehlermeldung.  Wenn 60 sec. ohne weitere Abschaltung vergangen sind, wird der Zähler zurückgesetzt.

Diamlay	Codo	Relais	Erklärung	Reaktion des Gerätes
Display	Code	K1		Behebung
		Temperaturalarm	Controller schaltet Motor ab. Automati-	
Überlast	perlast 17 x	<b>17 x</b> abgefallen, 11 - 14	Überschreitung der max. zulässigen In-	scher Wiederanlauf nach Abkühlung.
		unterbrochen	nentemperatur.	Kontrolle der Kühlung des Controllers

<sup>\*</sup> K1: bei werkseitig programmierter Funktion: Störmeldung nicht invertiert

# 12 Anhang

# 12.1 Anschlussplan



fout Tachoausgang nur bei Verwendung in ECblue aktiv.



# Information

Der vollständige Anschlussplan für das Endgerät ist eine Kombination aus dem Anschlussplan des Moduls plus dem Anschlussplan des Gerätes, in welches das Modul eingebaut wird (\*\*pentsprechende Betriebsanleitung).

# 12.2 Stichwortverzeichnis

A		U	
	, 24, 38, 54	U/f Kennlinie	34, 49
Ausgangsspannung	35, 49	V	
В		Vorgabesignal	21
Baudrate	10		
D			
Diagnosemenü Drehmoment Drehrichtung	55-56 36, 50 36, 51		
E			
Eckfrequenz	35, 49		
G			
Gleichstrombremsung	37, 52		
Н			
Hochlaufzeit	23, 36, 50		
L			
lineare Kennlinie	34, 50		
M			
Maximalfrequenz MODBUS Motordrehzahl Motorgeräusche	35, 49 9 18 51		
Р			
PIN Eingabe PIN-Code	15, 26, 41 15, 26, 41		
Q			
quadratische Kennlinie	36		
R			
Reset Resonanzen RS-485 Rücklaufzeit	30, 45 24, 38, 54 9 23, 36, 50		
S			
Schnittstellenparameter Startspannung Stromanstieg	10 36, 50 35		
Т			
Taktfrequenz Temperaturmanagemen Terminal	51 st 57, 60 9		

# 12.3 Herstellerhinweis ( €

Unsere Produkte sind nach den einschlägigen internationalen Vorschriften gefertigt. Haben Sie Fragen zur Verwendung unserer Produkte oder planen Sie spezielle Anwendungen, wenden Sie sich bitte an:

ZIEHL-ABEGG SE Heinz-Ziehl-Straße 74653 Künzelsau

Telefon: +49 (0) 7940 16-0 Telefax: +49 (0) 7940 16-504

info@ziehl-abegg.de http://www.ziehl-abegg.de

#### 12.4 Servicehinweis

Bitte kontaktieren Sie bei technischen Fragen bei der Inbetriebnahme oder bei Störungen unsere Supportabteilung V-STE für Regelsysteme - Lufttechnik.

Für Lieferungen außerhalb Deutschlands stehen weltweit Ansprechpartner in unseren Niederlassungen zur Verfügung. Fwww.ziehl-abegg.com.

Bei Rücklieferungen zur Überprüfung bzw. Reparatur benötigen wir bestimmte Angaben um eine zielgerichtete Fehlersuche und schnelle Reparatur zu ermöglichen. Bitte verwenden Sie hierzu unseren Reparaturbegleitschein. Dieser wird Ihnen nach Rücksprache von unserer Supportabteilung zur Verfügung gestellt.

Des Weiteren ist dieser zum Download auf unserer Website. Download - Lufttechnik - Themenbereich: Regeltechnik - Dokumententyp: allgemeine Dokumente.